

# Reinigungsanleitung

## *S1 Scheitholz*



### Teile, die zu leeren, kontrollieren oder reinigen sind:

- ✓ Den Anlagendruck
- ✓ Das Sicherheitsventil
- ✓ Die Asche
- ✓ Das Verbrennungsrost

### ! ACHTUNG !

Die Abstände zwischen den Reinigungen hängen sowohl vom Energieverbrauch als auch von der Qualität des Brennstoffes ab.

# Anlagendruck kontrollieren

1. Anlagendruck am Manometer ablesen
  - Wert muss um 20% über dem Vorspanndruck des Ausdehnungsgefäßes liegen
  - HINWEIS!** Position des Manometers und Nenndruck des Ausdehnungsgefäßes gemäß den Angaben ihres Installateurs beachten!
2. Wird der Anlagendruck weniger:
  - Wasser nachfüllen
  - HINWEIS!** Tritt dies häufig auf, ist die Heizungsanlage undicht! Installateur verständigen
3. Sind große Druckschwankungen zu beobachten:
  - Ausdehnungsgefäß durch den Fachmann überprüfen lassen



# Sicherheitsventil kontrollieren

1. Sicherheitsventil regelmäßig auf Dichtheit und Verschmutzung prüfen
  - HINWEIS!** Die Inspektionsarbeiten sind gemäß Herstellerangaben durchzuführen!



# Asche entfernen



1. Fülltür öffnen und Asche oberhalb der Brennkammer mit Ascheschaufel entfernen
2. Restliche Asche mit Schürgerät in darunterliegende Brennkammer befördern
3. Brennkammertür öffnen
4. Mit Schürgerät in der Brennkammer befindliche Asche in die Ascheschaufel befördern
5. Asche seitlich der Brennkammer mit Schürgerät in die Ascheschaufel befördern
6. Angefallene Asche in dafür bereitgestellten Behälter schütten  
→ feuerfesten Behälter mit Deckel verwenden

# Verbrennungsrost reinigen

1. Fülltür öffnen
2. Verbrennungsrost entnehmen
3. Ascheablagerungen am Verbrennungsrost und den Zutrittsöffnungen der Sekundärluft entfernen



**Sie haben Fragen oder Probleme bei der Reinigung  
Ihres Heizkessels?**

**Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen jederzeit zur  
Verfügung.**



In Zusammenarbeit mit :

