

froling

Mode d'emploi

Chaudière à bois déchiqueté T4e



Traduction du mode d'emploi d'origine en langue allemande pour l'utilisateur !

Lire et respecter les instructions et les consignes de sécurité !
Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs typographiques et d'impression !



B1560624_fr | Édition 13/08/2024

1 Généralités	4
1.1 Aperçu du produit T4e	5
2 Sécurité	7
2.1 Niveaux de danger des avertissements	7
2.2 Pictogrammes utilisés	8
2.3 Consignes de sécurité générales	9
2.4 Utilisation conforme	10
2.4.1 Combustibles autorisés	11
2.4.2 Combustibles non autorisés	12
2.5 Qualification du personnel opérateur	12
2.6 Équipement de protection du personnel opérateur	12
2.7 Dispositifs de sécurité	13
2.8 Risques résiduels	14
2.9 Comportement en cas d'urgence	16
2.9.1 Surchauffe de l'installation	16
2.9.2 Odeur de fumée	16
2.9.3 Incendie de l'installation	16
3 Remarques relatives au fonctionnement d'un système de chauffage	17
3.1 Installation et homologation	17
3.2 Lieu d'installation	17
3.3 Air de combustion	18
3.3.1 Exigence générale	18
3.3.2 Fonctionnement sur l'air ambiant	18
3.4 Eau de chauffage	20
3.5 Systèmes de maintien de la pression	22
3.6 Élévation du retour	23
3.7 Accumulateur	23
3.8 Raccordement à la cheminée / système de cheminée	23
4 Fonctionnement de l'installation	24
4.1 Montage et première mise en service	24
4.2 Remplissage du silo de combustible / ajout de combustible	25
4.2.1 Chargement de combustible d'un silo partiellement vide avec mélangeur	25
4.2.2 Chargement de combustible d'un silo vide avec mélangeur	26
4.2.3 Chargement par soufflage de granulés d'un silo à vis sans fin	26
4.2.4 Chargement par soufflage de combustible d'un silo partiellement vide avec mélangeur	27
4.2.5 Chargement par soufflage de combustible d'un silo vide avec mélangeur	27
4.2.6 Vidage du silo	29
4.3 Allumage de l'alimentation électrique	29
4.4 Commande de la chaudière sur l'écran tactile	30
4.4.1 Vue d'ensemble de l'écran tactile	30
4.4.2 Sélection des affichages d'informations	36
4.4.3 Marche/Arrêt de la chaudière	38
4.4.4 Modification du mode de fonctionnement de la chaudière	38
4.4.5 Modification de la date et de l'heure	39
4.4.6 Modification de la température souhaitée du préparateur ECS	39
4.4.7 Charge supplémentaire unique d'un préparateur ECS	39
4.4.8 Charge supplémentaire unique de tous les préparateurs ECS présents	40
4.4.9 Régler la courbe de chauffe d'un circuit de chauffage	40
4.4.10 Modification de la température ambiante (circuit de chauffage sans sonde d'ambiance)	41
4.4.11 Modification de la température ambiante (circuit de chauffage avec sonde d'ambiance)	43
4.4.12 Commutation du mode de fonctionnement du circuit de chauffage	43

4.4.13	Verrouillage de l'affichage/changement de niveau d'utilisation.....	44
4.4.14	Renommage des composants	44
4.4.15	Configuration du Programme Vacances	45
4.5	Activation/désactivation de la chaudière sur le tableau de commande.....	46
4.6	Coupure de l'alimentation électrique	47
4.7	Contrôler le niveau de remplissage du cendrier et le vider si nécessaire	48
5	Entretien de l'installation	52
5.1	Consignes générales sur l'entretien	52
5.2	Outils nécessaires	53
5.3	Travaux d'entretien par l'exploitant	54
5.3.1	Inspection hebdomadaire.....	54
5.3.2	Contrôle et nettoyage récurrents	55
5.3.3	Entretien avec le séparateur électrostatique de particules dans le conduit de fumée (en option)	63
5.4	Travaux d'entretien par le technicien	64
5.4.1	Contrôle et nettoyage de la grille de combustion.....	65
5.4.2	Nettoyer la ligne de mesure de la commande de dépression.....	68
5.4.3	Nettoyage de la sonde lambda	69
5.4.4	Nettoyage du filtre à particules (option) et des tuyaux de l'échangeur de chaleur	71
5.4.5	Ajustement de la puissance du système WOS	74
5.4.6	Remplacement des tranchants de l'écluse rotative	77
5.4.7	Nettoyage du canal RGF sur la T4e 300-350	80
5.5	Mesure d'émissions par un ramoneur ou organisme de contrôle	81
5.5.1	Mettre l'installation en marche	81
5.5.2	Démarrage de la mesure des émissions	82
5.6	Pièces détachées	82
5.7	Consignes pour l'élimination	82
5.7.1	Élimination des cendres	82
5.7.2	Élimination des composants de l'installation.....	82
6	Résolution des problèmes	83
6.1	Panne générale au niveau de l'alimentation électrique.....	83
6.1.1	Comportement de l'installation après une panne de courant.....	83
6.2	Surtempérature	83
6.3	Pannes avec message de défaut.....	84
6.3.1	Procédure à suivre en cas de messages de défaut.....	84

1 Généralités

Nous sommes ravis que vous ayez choisi un produit de qualité fabriqué par Froling. Ce produit est réalisé selon une technologie de pointe et est conforme aux normes et directives de sécurité actuellement en vigueur.

Veuillez lire et respecter la documentation fournie et gardez-la toujours à proximité de l'installation. Le respect des exigences et consignes de sécurité indiquées dans la documentation est une contribution essentielle à une exploitation de l'installation sûre, conforme, respectueuse de l'environnement et économique.

En raison du processus de développement continu de nos produits, les figures et le contenu de ce document peuvent différer légèrement de l'état actuel du produit. Si vous notez la présence d'erreurs, nous vous prions de nous en informer : doku@froeling.com

Sous réserve de modifications techniques.

Conditions de garantie


Nos conditions de vente et de livraison, mises à disposition du client et dont il a pris connaissance lors de la conclusion du contrat d'achat, s'appliquent ici.

En outre, vous pouvez prendre connaissance des conditions de garantie sur la carte de garantie jointe.

1.1 Aperçu du produit T4e



1	Chaudière à plaquettes de bois à usage non industriel – Froling T4e
2	Interrupteur principal : pour activer et désactiver l'alimentation électrique de l'installation entière
3	Limiteur de température de sécurité STB
4	Branchement secteur
5	Commande de chaudière LambdaTronic H 3200, ➡ "Vue d'ensemble de l'écran tactile" [► 30]
5.1	Témoin d'état (état de fonctionnement), ➡ "Affichage d'état" [► 31]
5.2	Grand écran tactile pour l'affichage et la modification des états de fonctionnement et paramètres
5.3	Capteur de luminosité pour l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran
5.4	Port USB pour le raccordement d'une clé USB pour les mises à jour logicielles
6	Couvercle isolant
7	Couvercle de l'échangeur de chaleur
8	Interface de service (sur la T4e 300-350 derrière la porte isolante)



9	Sonde lambda pour l'adaptation au combustible
10	Élévation de retour intégrée avec pompe, mélangeur et robinet à bille
11	Ventilateur de tirage à commande électronique et vitesse réglée
12	Système WOS avec turbulateurs et entraînement automatique pour le nettoyage de l'échangeur de chaleur des deuxième et troisième tirages
13	Écluse rotative à deux chambres comme dispositif anti-retour de flamme (DARF)
14	Séparateur de particules électrostatique intégré (en option)
15	Vis chargeur
16	Allumeur en céramique avec surveillance du fonctionnement
17	Chambre de combustion en carbure de silicium avec grille basculante automatique
18	Grille basculante avec entraînement (angle de rotation 110°)
19	Cendrier de décendrage automatique combiné pour la cornue et l'échangeur de chaleur
20	Chambre de combustion avec regard

2 Sécurité

2.1 Niveaux de danger des avertissements

Dans la présente documentation, les avertissements sont répartis selon les niveaux de danger suivants afin d'attirer l'attention sur les dangers imminents et les prescriptions de sécurité importantes :

DANGER

La situation dangereuse est imminente et si les mesures correspondantes ne sont pas observées, elle entraîne des blessures graves, voire la mort. Respecter impérativement les mesures de sécurité !

AVERTISSEMENT

La situation dangereuse peut survenir, et si les mesures correspondantes ne sont pas observées, elle entraîne des blessures graves, voire la mort. Travailler très prudemment.

ATTENTION

La situation dangereuse peut survenir, et si les mesures correspondantes ne sont pas observées, elle entraîne des blessures légères à modérées.

REMARQUE

La situation dangereuse peut survenir, et si les mesures correspondantes ne sont pas observées, elle entraîne des dommages matériels ou environnementaux.

2.2 Pictogrammes utilisés

Les signaux d'obligation, d'interdiction et d'avertissement suivants sont utilisés dans la documentation et/ou sur la chaudière.

Conformément à la directive Machines, les signaux apposés directement au niveau du point de danger de la chaudière avertissent des dangers immédiats ou indiquent le comportement à adopter pour assurer la sécurité. Il est interdit de décoller ou de couvrir ces autocollants.

	Respecter les consignes du mode d'emploi		Porter des chaussures de sécurité
	Porter des gants de sécurité		Éteindre l'interrupteur principal
	Maintenir les portes fermées		
	Accès interdit aux personnes non autorisées		
	Avertissement d'une surface brûlante		Avertissement de tension électrique dangereuse
	Avertissement de démarrage automatique de la chaudière		Avertissement de substance dangereuse ou irritante
	Avertissement de blessures aux doigts ou aux mains, ventilateur automatique		Avertissement de blessures aux doigts ou aux mains, vis sans fin automatique
	Avertissement de blessures aux doigts ou aux mains, entraînement à engrenages/pignons		Avertissement de blessures aux doigts ou aux mains, arête vive

2.3 Consignes de sécurité générales

DANGER



En cas d'utilisation non conforme :

Une utilisation incorrecte de l'installation peut causer des blessures et dommages matériels très graves.

Pour la commande de l'installation :

- ☐ Respecter les consignes et indications du mode d'emploi
- ☐ Respecter chaque opération décrite dans les instructions pour l'utilisation, l'entretien, le nettoyage et le dépannage
- ☐ Les travaux autres que ceux indiqués ci-dessus (de réparation par exemple) doivent être exécutés uniquement par un chauffagiste autorisé par FROLING SARL ou par le service d'assistance Froling.

AVERTISSEMENT



Influences externes :

Les influences externes comme de l'air de combustion insuffisant ou un combustible non conforme aux normes peuvent entraîner un défaut sérieux de la combustion (p. ex. allumage spontané de gaz de distillation lente/déflagration) et provoquer par la suite des accidents graves.

Pour le fonctionnement de la chaudière, il convient de tenir compte des points suivants :

- ☐ Les indications et les consignes relatives aux variantes et aux valeurs minimales ainsi que les normes et les directives s'appliquant aux composants de chauffage dans le mode d'emploi doivent être observées.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves et de dommages matériels si le système d'évacuation des fumées est défectueux.

Les problèmes du système d'évacuation de fumée comme l'encrassement du conduit de gaz de combustion ou un tirage insuffisant de la cheminée peuvent entraîner une perturbation grave de la combustion (p. ex. allumage spontané de gaz de distillation lente/déflagration).

Par conséquent :

- ☐ Seul un système d'évacuation de fumée fonctionnant parfaitement garantit le fonctionnement optimal de la chaudière.

2.4 Utilisation conforme

La Chaudière à plaquettes de bois T4e Froling est destinée exclusivement au chauffage d'eau de chauffage. Seuls les combustibles définis au paragraphe « Combustibles autorisés » peuvent être utilisés.

➡ "Combustibles autorisés" [► 11]

Utiliser l'installation uniquement si elle est en parfait état technique et de façon conforme à l'utilisation prévue, en tenant compte des questions de sécurité et des dangers ! Les intervalles d'inspection et de nettoyage mentionnés dans les instructions d'utilisation doivent être respectés. Faire éliminer immédiatement les défauts qui peuvent compromettre la sécurité !

Le fabricant/le distributeur décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à une utilisation différente ou outrepassant l'utilisation prévue.

Utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine ou des pièces détachées autorisées par le fabricant. En cas de modification du produit de toute nature, s'écartant des indications du fabricant, la conformité du produit à la directive sous-jacente est caduque. Dans ce cas, une nouvelle évaluation des risques doit être demandée par l'exploitant de l'installation et l'évaluation de la conformité doit être effectuée sous sa propre responsabilité, conformément aux directives sous-jacentes pour le produit, ainsi que la déclaration afférente. Cette personne prend alors en charge tous les droits et toutes les obligations d'un fabricant.

2.4.1 Combustibles autorisés

Plaquettes de bois à usage non industriel

Désignation selon EN ISO 17225-4	Description
M20	Teneur en eau max. 20 %
M30	Teneur en eau max. 30 %
M35	Teneur en eau max. 35 %
P16s	Part principale (fraction massique de 60 % au moins) : 3,15 à 16 mm, longueur max. de 45 mm, anciennement bois déchiqueté de petit calibre G30
P31s	Part principale (fraction massique de 60 % au moins) : 3,15 à 31,5 mm, longueur max. de 120 mm, anciennement bois déchiqueté de calibre moyen G50

Norme de référence

UE :	Combustible conforme à EN ISO 17225 - Partie 4 : Plaquettes de bois à usage non industriel classes A1+A2 / P16s-P31s M35
Pour l'Allemagne s'ajoute :	Classe de combustibles 4 (§3 du 1er règlement fédéral relatif à la lutte contre la pollution - BImSchV)

Granulés de bois

Granulés de bois naturel de 6 mm de diamètre

Norme de référence

EU:	Combustible conforme à EN ISO 17225 - Partie 2 : Granulés de bois de la classe A1/D06
et/ou :	Programme de certification ENplus ou DINplus

Remarque générale :

vérifier avant le remplissage du silo s'il présente de la poussière de granulés et le nettoyer si nécessaire !

Changement de combustible

ATTENTION

Si les paramètres du combustible sont mal réglés :

Des paramètres erronés affectent considérablement les fonctions de la chaudière et annulent la garantie.

Par conséquent :

- ☐ Lors d'un changement de combustible (par exemple passage du bois déchiqueté aux granulés), l'installation doit être reparamétrée par le service après-vente de Froling.

2.4.2 Combustibles non autorisés

Toute utilisation de combustibles qui ne sont pas définis au paragraphe « Combustibles autorisés », en particulier la combustion de déchets, est interdite

REMARQUE

En cas d'utilisation de combustibles non autorisés :

La combustion de combustibles non autorisés exige davantage de travail de nettoyage, risque d'endommager la chaudière en raison de la formation de dépôts et d'eau de condensation corrosifs et entraîne par conséquent l'annulation de la garantie. De plus, l'utilisation de combustibles non conformes aux normes risque d'entraîner des défauts de combustion graves.

Pour cette raison, lors de l'utilisation de la chaudière :

- ☐ N'utiliser que des combustibles autorisés

2.5 Qualification du personnel opérateur

⚠ ATTENTION



En cas d'accès de personnes non autorisées au local d'installation / chaufferie:

Risque de blessures et de dommages matériels !

- ☐ L'utilisateur doit tenir les personnes non autorisées, notamment les enfants, à distance de l'installation.

Seul un utilisateur formé est autorisé à utiliser l'installation ! L'utilisateur doit en outre avoir lu et compris les instructions mentionnées dans la documentation.

2.6 Équipement de protection du personnel opérateur

Prévoir un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions de prévention des accidents.



- Pour l'utilisation, l'inspection et le nettoyage :
 - vêtements de travail appropriés
 - gants de protection
 - chaussures rigides
 - masque antipoussières
- Lors du travail dans la poussière du séparateur électrostatique de particules, porter un masque antipoussière de classe FFP-2

2.7 Dispositifs de sécurité



1 CHAUD. ARRET (extinction de la chaudière en cas de surchauffe)

- ☐ Appuyer sur « Chaudière ARRET »
 - ↳ Le mode automatique est désactivé
 - ↳ La commande arrête la chaudière de façon contrôlée
 - ↳ Les pompes continuent à fonctionner

2 INTERRUPTEUR PRINCIPAL (arrêt de l'alimentation électrique)

Avant d'effectuer des travaux sur/dans la chaudière :

- ☐ Appuyer sur « Chaudière ARRET »
 - ↳ Le mode automatique est désactivé
 - ↳ La commande arrête la chaudière de façon contrôlée
- ☐ Éteindre l'interrupteur principal et laisser la chaudière refroidir

3 LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE SÉCURITÉ (STB) (protection en cas de surchauffe)

Le STB éteint l'allumage lorsque la température de la chaudière atteint 100 °C. Les pompes continuent à fonctionner. Dès que la température baisse en dessous de 75 °C environ, le STB peut être déverrouillé mécaniquement.

À prévoir par le client :

SV SOUPAPE DE SÉCURITÉ (protection en cas de surchauffe/de surpression)

Lorsque la pression de la chaudière atteint un maximum de 3 bars, la soupape de sécurité s'ouvre et évacue l'eau de chauffage sous forme de vapeur.

Sur la T4e 130-350 :

TA SOUPAPE DE SÉCURITÉ THERMIQUE (protection en cas de surchauffe)

La soupape de sécurité thermique ouvre une soupape à 100 °C environ et alimente l'échangeur de chaleur de sécurité en eau froide pour réduire la température de la chaudière

2.8 Risques résiduels

DANGER



Pour les travaux d'entretien sur l'installation en marche :

Danger de mort dû à la source de haute tension de l'électrode haute tension.

Avant les travaux sur/dans le dépoussiéreur électrostatique :

- ☐ Couper l'alimentation électrique et la protéger contre toute remise en marche
- ☐ Mettre l'électrode haute tension à la terre et en court-circuit
- ☐ Les interventions doivent être réalisées uniquement par un personnel spécialisé en électricité
- ☐ Respecter les normes et prescriptions en vigueur.
 - ↳ Les interventions sur les composants électriques par des personnes non autorisées sont interdites

DANGER



Porteurs d'un stimulateur cardiaque à proximité immédiate du séparateur de particules électrostatique :

Interférences possibles du stimulateur cardiaque avec des champs électromagnétiques du séparateur de particules électrostatique !



Par conséquent :

- ☐ Respecter une distance de sécurité d'au moins un mètre par rapport au séparateur de particules électrostatique
- ☐ Les interventions doivent être réalisées uniquement lorsque le séparateur de particules électrostatique est coupé

AVERTISSEMENT



En cas de contact avec des surfaces brûlantes :

Risque de brûlures graves sur les surfaces brûlantes et au niveau du conduit de fumée !



Pour toute intervention sur la chaudière :

- ☐ Arrêter la chaudière de façon contrôlée (état de fonctionnement « Chaudière arrêtée ») et la laisser refroidir
- ☐ D'une manière générale, portez des gants de protection pour toute intervention sur la chaudière et n'utilisez que les poignées prévues à cet effet
- ☐ Isoler les conduits de fumée et ne pas les toucher pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation d'un combustible non autorisé :

Les combustibles non conformes aux normes peuvent entraîner une perturbation grave de la combustion (p. ex. allumage spontané de gaz de distillation lente / déflagration) et provoquer par la suite des accidents graves.

Par conséquent :

- ☐ N'utiliser que les combustibles indiqués dans la section « Combustibles autorisés » de ce mode d'emploi.

AVERTISSEMENT



Lors des travaux de contrôle et de nettoyage avec interrupteur principal activé :

Risque de blessures graves par démarrage automatique de la chaudière.



Avant d'effectuer des travaux d'inspection et de nettoyage sur/dans la chaudière :

- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Chaudière arrêt »
La chaudière s'éteint de façon contrôlée et passe en état de fonctionnement « Chaudière arrêtée »
- ☐ Laisser la chaudière refroidir pendant au moins 1 heure
- ☐ Éteindre à l'interrupteur principal et protéger contre la remise en marche

2.9 Comportement en cas d'urgence

2.9.1 Surchauffe de l'installation

Si malgré les dispositifs de sécurité, une surchauffe de l'installation se produit :

REMARQUE ! Ne jamais désactiver l'interrupteur principal ni couper l'alimentation électrique !

- ☐ Laisser toutes les portes de la chaudière fermées
- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Chaudière ARRET »
- ☐ Ouvrir tous les mélangeurs et activer toutes les pompes.
 - ↳ La commande du circuit de chauffage Froling prend en charge cette fonction en mode automatique.
- ☐ Quitter la chaufferie et fermer la porte
- ☐ Ouvrir les vannes thermostatiques des radiateurs, si disponibles et veiller à une extraction de chaleur suffisante des pièces

Si la température ne baisse pas :

- ☐ Contacter l'installateur ou le service après-vente Froling

2.9.2 Odeur de fumée

DANGER



En cas d'odeur de fumée dans la chaufferie :

Risque d'intoxications mortelles par les fumées.



Si une odeur de fumée est détectée dans le local d'installation :

- ☐ Laisser toutes les portes de la chaudière fermées.
- ☐ Arrêter la chaudière de façon contrôlée.
- ☐ Aérer le local de la chaudière.
- ☐ Fermer la porte coupe-feu et les portes menant aux locaux d'habitation.

Recommandation : installer un détecteur de fumée et un détecteur de CO à proximité de l'installation.

2.9.3 Incendie de l'installation

DANGER



En cas d'incendie de l'installation :

Danger de mort due au feu et aux gaz toxiques



Comportement en cas d'incendie :

- ☐ Quitter le local d'installation de la chaudière et fermer la porte
- ☐ Actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence monté sur site
- ☐ Appeler les pompiers

3 Remarques relatives au fonctionnement d'un système de chauffage

D'un point de vue général, il est interdit d'effectuer des transformations sur l'installation et de modifier les équipements de sécurité ou de les désactiver.

Outre le mode d'emploi et les prescriptions légales en vigueur dans le pays de l'utilisateur relatives à la mise en place et à l'utilisation de l'installation, respecter également les obligations en matière d'incendie, de constructions et d'électrotechnique.

3.1 Installation et homologation

La chaudière doit être exploitée dans un système de chauffage à circuit fermé.
L'installation est soumise aux normes suivantes :

Remarque sur les normes

EN 12828 – Systèmes de chauffage dans les bâtiments

IMPORTANT : Chaque système de chauffage doit être homologué !

La mise en place ou la modification d'une installation de chauffage doit être déclarée auprès des autorités d'inspection (poste de surveillance) et être autorisée par le service de l'urbanisme :

Autriche : informer le service de l'urbanisme de la commune / de la municipalité

Allemagne : informer le ramoneur/le service de l'urbanisme

3.2 Lieu d'installation

Exigences pour le sol :

- il doit être plan, propre et sec
- non inflammable et d'une portance suffisante

Conditions sur le lieu d'installation :

- Protection de l'installation contre le gel
- suffisamment ventilé
- pas d'atmosphère explosive, p. ex. en raison de matières inflammables, d'hydrohalogènes, d'agents de nettoyage ou de consommables
- utilisation à une altitude dépassant 2 000 mètres uniquement en accord avec le fabricant
- protection de l'installation contre les morsures ou la nidification d'animaux (rongeurs, p. ex.)
- pas de matériaux inflammables dans l'environnement de l'installation
- respecter les réglementations nationales et régionales pour l'installation des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone

3.3 Air de combustion

3.3.1 Exigence générale

Pour un fonctionnement sûr, la chaudière a besoin d'environ 1,5 à 3,0 m³ d'air de combustion par kW de puissance calorifique nominale et par heure de fonctionnement. L'apport d'air peut alors se faire par ventilation libre (p. ex. fenêtre, puits d'aération), par ventilation mécanique depuis l'extérieur ou, le cas échéant, depuis le local commun.


La chaudière fonctionne sur l'air ambiant, l'air de combustion est alors prélevé sur le lieu d'installation.

Une alimentation en air appropriée doit garantir qu'aucune dépression inadmissible de plus de 4 Pa ne se produise sur le lieu d'installation. L'utilisation de dispositifs de sécurité (surveillance de la dépression) peut s'avérer nécessaire, en particulier lorsque la chaudière fonctionne en même temps que des installations aspirant l'air (p. ex. hotte aspirante).

REMARQUE ! Les dispositifs de sécurité ainsi que les conditions d'utilisation de la chaudière (sur ou indépendamment de l'air ambiant) doivent être clarifiés avec l'instance locale compétente (autorités, ramoneur...).

3.3.2 Fonctionnement sur l'air ambiant

L'air de combustion est prélevé sur le lieu d'installation. L'arrivée sans pression de la quantité d'air nécessaire doit être assurée en conséquence.



- | | |
|---|---|
| 1 | Chaudière fonctionnant sur l'air ambiant |
| 2 | Installation d'aspiration d'air (p. ex. installation d'aspiration de poussière centralisée, ventilation du salon) |
| 3 | Surveillance de dépression |
| 4 | Amenée d'air de combustion de l'extérieur |

La surface minimale de la section de l'ouverture d'amenée d'air depuis l'extérieur dépend de la puissance calorifique nominale de la chaudière.

Autriche	Surface minimale nette de la section transversale 400 cm ² à partir d'une puissance calorifique nominale de 100 kW 4 cm ² par kW
Allemagne	Surface minimale nette de la section transversale 150 cm ² à partir d'une puissance calorifique nominale de 50 kW, 2 cm ² supplémentaires par kW supplémentaire au-delà de 50 kW

Exemples

Section transversale minimale libre [cm ²]										
Puissance calorifique nominale [kW]	10	15	20	30	50	100	150	250	350	500
Autriche	400	400	400	400	400	400	600	1000	1400	2000
Allemagne	150	150	150	150	150	250	350	550	750	1050

L'arrivée de l'air de combustion peut également provenir d'autres pièces s'il est prouvé que l'air de combustion peut s'écouler en quantité suffisante lors du fonctionnement de tous les systèmes de ventilation et d'aération mécaniques et naturelles. Dans ce cas, le lieu d'installation doit présenter un volume minimal conforme aux normes en vigueur dans la région.

Norme de référence

Autriche :	Directive OIB 3 - Hygiène, santé et protection de l'environnement
Allemagne :	Modèle d'ordonnance sur les foyers (MFeuV)

3.4 Eau de chauffage

Sauf réglementation nationale contraire, les normes et directives suivantes dans leur version la plus récente s'appliquent :

Autriche :	ÖNORM H 5195	Suisse :	SWKI BT 102-01
Allemagne :	VDI 2035	Italie :	UNI 8065

Respecter les normes et prendre en compte les recommandations suivantes :

- ☐ Utiliser de l'eau de remplissage et de complément préparée selon les normes mentionnées plus haut
- ☐ Éviter les fuites et utiliser un système de chauffage fermé, afin de garantir la qualité de l'eau en fonctionnement
- ☐ Lors de l'ajout d'eau de complément, purger le flexible de remplissage avant de le raccorder, afin d'éviter l'introduction d'air dans le système
- ☐ Vérifier si l'eau de chauffage est claire et exempte de substances pouvant sédimenter
- ☐ Vérifier que le pH est compris entre 8,2 et 10,0. Si l'eau de chauffage entre en contact avec de l'aluminium, maintenir la valeur de pH entre 8,2 et 9,0, conformément à la norme VDI 2035
- ☐ Conformément à la norme EN 14868, l'utilisation d'eau de remplissage et de complément entièrement déminéralisée, avec une conductivité électrique maximale de 100 µS/cm, est recommandée
- ☐ Vérifier l'eau de chauffage après les 6-8 premières semaines pour s'assurer que les valeurs prescrites sont respectées
- ☐ Sauf disposition contraire des normes et prescriptions régionales en vigueur, contrôler l'eau de chauffage chaque année

**Eau de remplissage et de complément et eau de chauffage conforme à VDI 2035
feuille 1:2021-03 :**

Puissance calorifique totale en kW	Total des alcalino-terreux en mol/m ³ (dureté totale en °dH)				
	Volume spécifique de l'installation en l/kW de puissance calorifique ¹⁾				
	≤ 20	20 à ≤40	> 40		
≤ 50 capacité en eau spécifique générateur de chaleur ≥ 0,3 l/kW ²⁾				Aucun	≤ 3,0 (16,8)
≤ 50 capacité en eau spécifique générateur de chaleur ≥ 0,3 l/kW ²⁾ (par exemple chauffage d'eau de circulation) et installations à éléments chauffants électriques				≤ 3,0 (16,8)	≤ 1,5 (8,4)
> 50 à ≤ 200				≤ 2,0 (11,2)	≤ 1,0 (5,6)
> 200 à ≤ 600				≤ 1,5 (8,4)	< 0,05 (0,3)
> 600	< 0,05 (0,3)				

1. Pour le calcul du volume spécifique de l'installation, sur les installations à plusieurs générateurs de chaleur, utiliser la puissance calorifique individuelle la plus petite.

2. Pour les installations à plusieurs échangeurs de chaleur à différentes capacités en eau spécifiques, la plus petite capacité en eau spécifique est la référence.

Exigences supplémentaires pour la Suisse

L'eau de remplissage et de complément doit être déminéralisée (intégralement déminéralisée)

- L'eau ne contient plus de composants qui pourraient précipiter et se déposer dans le système
- L'eau n'est donc pas conductrice, ce qui évite la corrosion
- Tous les sels neutres, tels que le chlorure, le sulfate, et le nitrate, qui attaquent les matériaux pouvant se corroder dans certaines conditions, sont également éliminés

Si une partie de l'eau du système est perdue, p. ex. lors de réparations, l'eau de complément doit également être déminéralisée. Un adoucissement de l'eau ne suffit pas. Avant de remplir les installations, le nettoyage et le rinçage adéquats du système de chauffage sont nécessaires.

Contrôle :

- au bout de huit semaines, la valeur de pH de l'eau doit se situer entre 8,2 et 10,0. Si l'eau de chauffage entre en contact avec de l'aluminium, maintenir une valeur de pH entre 8,0 et 8,5
- Tous les ans, le propriétaire étant tenu de documenter les valeurs

Avantages de l'eau de chauffage préparée conformément aux normes :

- Perte de puissance réduite en raison d'un entartrage moindre
- Moins de corrosion en raison de la réduction des substances agressives
- Exploitation moins coûteuse à long terme grâce à un meilleur rendement énergétique

Protection contre le gel

En cas d'exploitation de l'installation avec des fluides caloporteurs protégés contre le gel, il convient de respecter les consignes suivantes ou la norme ÖNORM H 5195-2 :

- Dosage de l'antigel conformément à la fiche technique du fabricant
IMPORTANT : Le fluide devient fortement corrosif en cas de protection contre le gel insuffisante ou trop forte
- L'ajout d'antigel réduit la capacité thermique spécifique du fluide, il faut donc configurer les composants (pompes, tuyauteries, etc.) en conséquence
- Ne remplir de fluide caloporteur protégé contre le gel que les zones concernées par un risque de gel (CONSEIL : séparation du système)
- Vérifier régulièrement le dosage de l'antigel selon les indications du fabricant
- Éliminer le fluide caloporteur protégé contre le gel à la fin de sa durée de conservation et remplir à nouveau l'installation

3.5 Systèmes de maintien de la pression

Les systèmes de maintien de la pression dans les installations de chauffage à l'eau chaude maintiennent la pression nécessaire dans les limites données et compensent les variations de volume dues aux variations de température de l'eau de chauffage. Deux systèmes sont principalement utilisés :

Maintien de pression à compresseur

Sur les stations de maintien de pression à compresseur, la compensation du volume et le maintien de la pression ont lieu au moyen d'un coussin d'air variable dans le vase d'expansion. En cas de pression trop basse, le compresseur pompe de l'air dans le vase. Si la pression est trop haute, l'air est évacué par une électrovanne. Les installations sont réalisées exclusivement avec des vases d'expansion à membrane fermée et empêchent ainsi l'oxygénation nocive de l'eau de chauffage.

Maintien de la pression par pompe

Une station de maintien de la pression par pompe consiste essentiellement en une pompe de maintien de la pression, une vanne de dérivation et un collecteur sans pression. La vanne fait passer l'eau de chauffage dans le collecteur en cas de surpression. Si la pression baisse en dessous d'une valeur donnée, la pompe aspire l'eau du collecteur et la réintroduit dans le système de chauffage. Les installations de maintien de pression à pompe avec **vases d'expansion ouverts** (sans membrane par exemple) amènent l'oxygène de l'air au-dessus de la surface de l'eau, ce qui représente un risque d'endommagement par corrosion des composants de l'installation raccordés. Ces installations ne fournissent pas d'élimination de l'oxygène au sens de protection contre la corrosion selon la norme VDI 2035 et **ne doivent pas être utilisées en raison de la corrosion**.

3.6 Élévation du retour

Tant que le retour d'eau de chauffage est en dessous de la température minimum de retour, une partie de l'arrivée d'eau de chauffage est ajoutée. Ceci est pris en charge par l'élévation du retour intégrée à la chaudière.

3.7 Accumulateur

L'ajout d'un accumulateur n'est en principe pas nécessaire pour un fonctionnement sans défaut de l'installation. Cependant, une combinaison avec un accumulateur est recommandable dans la mesure où celui-ci permet d'atteindre un prélèvement continu dans la plage de puissance idéale de la chaudière.

Pour un dimensionnement correct de l'accumulateur stratifié et de l'isolation des conduites (conformément à ÖNORM M 7510 ou à la directive UZ37), s'adresser à l'installateur ou à Froling.

Certaines directives prescrivent l'intégration obligatoire d'accumulateurs stratifiés. Des informations à jour concernant les directives figurent à l'adresse www.froeling.com.

Exigences pour la Suisse selon l'OPair Annexe 3, chiffre 523

Les chaudières à chargement automatique d'une puissance calorifique ≤ 500 kW doivent être équipées d'un accumulateur de chaleur d'une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.

Préparateur d'eau chaude sanitaire selon le Règlement (UE) 2015/1189 (directive sur l'écoconception)

Il est conseillé d'utiliser la chaudière avec un préparateur d'eau chaude sanitaire. Le volume conseillé de l'accumulateur = $20 \times Pr$, sachant que Pr est la puissance calorifique nominale à indiquer en kW.

3.8 Raccordement à la cheminée / système de cheminée

Conformément à la norme EN 303-5, réaliser l'évacuation de la fumée de façon à éviter d'éventuels encrassements, une dépression insuffisante et la formation de condensation. À cet égard, nous rappelons que dans la plage de fonctionnement autorisée de la chaudière, il est possible d'atteindre des températures de fumées dépassant la température ambiante de moins de 160 K.

REMARQUE ! Consulter les caractéristiques techniques indiquées dans les instructions de montage pour d'autres informations sur les normes et réglementations, les températures de fumée à l'état propre et autres valeurs de fumée.

4 Fonctionnement de l'installation

4.1 Montage et première mise en service

Le montage, l'installation et la première mise en service de la chaudière ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et conformément aux instructions de montage ci-jointes.

REMARQUE ! Voir les instructions de montage T4e

REMARQUE

Un haut rendement et, par là même, un fonctionnement efficace avec des émissions réduites, n'est garanti que si un personnel spécialisé est chargé du réglage de l'installation et si les réglages par défaut effectués en usine sont conservés !

Par conséquent :

- ☐ Effectuer la première mise en service avec un installateur autorisé ou avec le service d'assistance de l'usine Froling.

Le mode d'emploi de la commande explique chacune des étapes à suivre pour la première mise en service

REMARQUE ! Voir le mode d'emploi de la commande de la chaudière.

Avant la mise en service par le service après-vente Froling, les travaux préparatoires suivants doivent avoir été réalisés par le client :

- Installation électrique
- Installation hydraulique
- Raccordement au réseau d'évacuation de fumée, y compris les travaux d'isolation
- Travaux de respect des dispositions locales en matière de protection contre les incendies

- L'électricien réalisant les travaux doit être disponible le jour de la mise en service, en cas de nécessité de modification des câblages.
- Lors de la mise en service, une formation unique de l'exploitant/des opérateurs est dispensée. La présence de la ou des personnes concernées est indispensable pour la remise conforme du produit.

REMARQUE

Un dégagement d'eau de condensation pendant la première phase de chauffage n'indique pas un défaut de fonctionnement.

- ☐ Conseil : disposer éventuellement des chiffons.

4.2 Remplissage du silo de combustible / ajout de combustible

En règle générale, veiller à utiliser le combustible approprié lors du remplissage du silo :

➡ "Combustibles autorisés" [► 11]

☐ Retirer les corps étrangers du silo avant le remplissage

⚠ ATTENTION

Accès au silo lorsque l'installation est en marche

Risque de blessures par démarrage automatique de l'installation, en particulier du système d'extraction !

Par conséquent, avant d'accéder au silo à combustible :

☐ Désactiver l'alimentation électrique de l'installation complète

↳ En fonction du modèle de chaudière, d'armoire d'extension électrique, ...

⚠ ATTENTION

Soufflage du combustible lorsque la chaudière est allumée :

La dépression qui se crée lorsque le combustible est soufflé peut entraîner des retours de fumée si la chaudière est en marche. Une éventuelle peut entraîner un dégagement de fumée dans le local de mise en place. Risque de blessures graves et de dommages matériels !


Par conséquent, avant le soufflage du combustible :

☐ Désactiver l'alimentation électrique de l'installation complète

↳ En fonction du modèle de chaudière, d'armoire d'extension électrique, ...

☐ Laisser refroidir l'installation **pendant au moins deux heures**


4.2.1 Chargement de combustible d'un silo partiellement vide avec mélangeur



Il est possible de remplir le silo s'il y a encore suffisamment de combustible dans le silo (tête du mélangeur complètement recouverte de combustible / bras du mélangeur non déployés).

☐ Charger du combustible par l'ouverture de remplissage

4.2.2 Chargement de combustible d'un silo vide avec mélangeur



Si la tête du mélangeur est déjà découverte et que les bras du mélangeur / les lames de ressort sont sortis, le système d'alimentation doit rester actif jusqu'au retrait complet des bras du mélangeur / des lames de ressort.

Avec entraînement combiné :

- ☐ Dans le menu de sélection rapide, activer le mode de fonctionnement « Chauffage supplémentaire »


Avec entraînement séparé :

- ☐ En fonctionnement manuel, régler le « Mélangeur remplissage silo » sur « Marche »
 - ↳ La tête du mélangeur s'active pendant environ 3 min
- ☐ Charger une petite quantité de bois déchiqueté et attendre que les bras/lames de ressort se trouvent au niveau de la tête du mélangeur (2 tours environ).
- ☐ Charger seulement ensuite le reste de combustible

4.2.3 Chargement par soufflage de granulés d'un silo à vis sans fin

- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Chaudière ARRÊT » sur le symbole du mode de fonctionnement et laisser refroidir la chaudière pendant au moins deux heures
- ☐ Fermer toutes les ouvertures du silo de façon à les rendre étanches à la poussière.
- ☐ Souffler le combustible dans le silo


4.2.4 Chargement par soufflage de combustible d'un silo partiellement vide avec mélangeur



S'il y a encore suffisamment de combustible dans le silo (tête du mélangeur complètement recouverte de combustible / lames de ressort non déployées), il est possible de remplir le silo comme indiqué ci-dessous.

- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Chaudière ARRÊT » à côté du symbole du mode de fonctionnement et laisser refroidir la chaudière pendant au moins deux heures
- ☐ Fermer toutes les ouvertures du silo de sorte à étancher contre la poussière
- ☐ Souffler le combustible dans le silo

4.2.5 Chargement par soufflage de combustible d'un silo vide avec mélangeur



Si la tête du mélangeur est déjà découverte et que les bras du mélangeur /lames de ressort sont sortis, il faut les recouvrir de combustible résiduel dans le silo et les rentrer. Effectuer ces travaux à temps avant la date de remplissage convenue.

Avant tout travail dans le silo

- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Chaudière ARRÊT » sur le symbole du mode de fonctionnement et éteindre l'interrupteur d'alimentation principal
- ☐ Éteindre l'interrupteur principal du boîtier de commande d'extension (le cas échéant)
- ☐ Répartir manuellement sur la tête du mélangeur le combustible restant dans le silo (angles, murs)
 - ↳ Respecter pour ce faire les instructions de travail dans le silo de combustible !

REMARQUE ! Voir le panneau dans la zone d'accès au silo

Après tout travail dans le silo


- ☐ Allumer l'interrupteur principal de la chaudière et du boîtier de commande d'extension (le cas échéant)
- ☐ Dans le menu de sélection rapide, activer le mode de fonctionnement « Chauffage supplémentaire »
- ☐ En fonctionnement manuel, régler le « Mélangeur remplissage silo » sur « Marche »
 - ↳ La tête du mélangeur s'active pendant environ 3 min
- ☐ Attendre que les bras mélangeurs / lames de ressort se trouvent au niveau de la tête du mélangeur (2 tours environ)
- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Chaudière ARRÊT » sur le symbole du mode de fonctionnement et laisser refroidir la chaudière pendant au moins deux heures
- ☐ Fermer toutes les ouvertures du silo de sorte à l'étanchéifier contre la poussière
- ☐ Souffler le combustible dans le silo

Si le silo est entièrement vide et qu'il ne reste plus de combustible à répartir à la main :

- ☐ Contacter Froling et ne remplir le silo de combustible qu'après avoir consulté Froling

4.2.6 Vidage du silo

Lors du vidage du silo, une certaine quantité de combustible reste à l'intérieur et n'est pas prélevée par le mélangeur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, ceci est dû à la conception du système. Le compactage des plaquettes de bois déchiqueté renforce cet effet.



Astuce pour un meilleur vidage :

- Utiliser un bois déchiqueté adapter en termes de teneur en humidité, taille, etc.
- Réduire l'épaisseur de la couche de combustible sur le mélangeur
- Empêcher le compactage des plaquettes de bois déchiqueté, p. ex. en faisant l'appoint avec précaution dans le silo
- Lisser au mieux les parois du silo

4.3 Allumage de l'alimentation électrique



- ☐ Activer l'interrupteur principal.
 - ↪ Tous les composants de la chaudière sont sous tension.
 - ↪ Une fois le démarrage du système de la commande effectué, la chaudière est opérationnelle.

4.4 Commande de la chaudière sur l'écran tactile

4.4.1 Vue d'ensemble de l'écran tactile



A	Affichage d'informations au choix ➔ "Sélection des affichages d'informations" [► 36]
B	Affichage et changement du niveau utilisateur actuel ➔ "Verrouillage de l'affichage/changement de niveau d'utilisation" [► 44]
C	Affichage et changement de la date actuelle/l'heure actuelle ➔ "Modification de la date et de l'heure" [► 39]
D	Programme Vacances ➔ "Configuration du Programme Vacances" [► 45]
E	Fonction ramoneur ➔ "Mesure d'émissions par un ramoneur ou organisme de contrôle" [► 81]
F	Affichage de l'état de fonctionnement actuel, marche/arrêt de la chaudière ➔ "Marche/Arrêt de la chaudière" [► 38]
G	Accès aux fonctions disponibles dans le menu de sélection rapide ➔ "Menu de sélection rapide" [► 35]
H	Accès à toutes les informations système. Le menu informations ne permet pas de changer des paramètres.
I	Menu système pour accéder aux réglages système. Selon le niveau utilisateur, tous les paramètres peuvent être affichés ou modifiés. ➔ "Navigation dans le menu système" [► 33]
J	Affichage et changement du mode de fonctionnement actuel de la chaudière ➔ "Modification du mode de fonctionnement de la chaudière" [► 38]
K	Icônes d'affichage pour l'utilisation de froling-connect ➔ "Icônes d'affichage de froling-connect/commande à distance" [► 32]
L	Capteur de luminosité pour l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran

M	Cadre à LED pour l'affichage de l'état actuel de l'installation ➡ "Affichage d'état" [► 31]
N	Port USB pour mise à jour logicielle (⇒ voir le mode d'emploi du régulateur de la chaudière) REMARQUE ! Le port USB ne doit être utilisé que pour la maintenance et ne doit pas l'être pour recharger des appareils ou pour brancher un PC !

Affichage d'état

L'affichage l'état indique l'état de fonctionnement de l'installation :

- Allumé sur la couleur définie : **EN MARCHÉ**
chaudière en état de fonctionnement sans défaut (opérationnelle, chauffage, ...)
la couleur définie peut être modifiée avec l'assistant de réglage « Première mise en marche »
- ORANGE clignotant : **ALERTE**
- ROUGE clignotant : **DÉFAUT**

Pictogrammes d'utilisation

	Confirmation de la saisie de valeurs ; activation de paramètres
	Interruption de la saisie de valeurs sans les enregistrer ; fermeture de messages
	Retour à l'écran de base
	Accès à toutes les informations système
	Accès au menu de sélection rapide. Sélection des fonctions selon le niveau utilisateur, la configuration et l'état actuel.
	Les paramètres peuvent être modifiés en les touchant (liste de sélection ou pavé numérique)
	Accès aux menus du système. Affichage du menu en fonction du niveau utilisateur et de la configuration
	Retour au niveau de menu supérieur.


Icônes d'affichage de froling-connect/commande à distance

La zone supérieure gauche de l'écran tactile contient les icônes de l'état de connexion et de la commande à distance. Appuyer sur ces icônes permet d'ouvrir le « Connection Center ». Le menu permet d'activer/de désactiver la connexion à froeling-connect ainsi que la commande à distance (marche et arrêt par des utilisateurs externes)

État par rapport à Froeling-connect		Commande à distance de la chaudière	
	froeling-connect est désactivé ou n'est pas en cours d'utilisation		Commande à distance de la chaudière autorisée
	Établissement de la connexion à froeling-connect		Commande à distance de la chaudière non autorisée
	Connexion au serveur de froeling-connect		
	Pas de connexion réseau à froeling-connect		
	Pas de connexion au serveur de froeling-connect, ➡ "État de connexion à « froeling-connect »" [► 32]		

État de connexion à « froeling-connect »

L'état de connexion à « froeling-connect » apparaît dans le menu informations.



- Appuyer sur le menu informations à l'écran de base et naviguer au menu « froeling-connect »
- ↳ Dans la zone inférieure, l'état de la connexion s'affiche (connecté, désactivé, ...)

REMARQUE ! La description détaillée de l'état de connexion et de l'élimination des erreurs est donnée dans le mode d'emploi de « froeling-connect »

Navigation dans le menu système



Les menus disponibles sont affichés dans le menu Système, selon le niveau d'utilisation et la configuration de l'installation. Vous pouvez passer d'un menu à l'autre à l'aide des flèches gauche et droite. Appuyer sur l'icône correspondante pour accéder au menu souhaité. Au sein des menus, l'image d'état avec les valeurs actuelles s'affiche. En cas de présence de plusieurs circuits de chauffage par exemple, il est possible d'aller au circuit de chauffage souhaité avec la flèche à droite ou à gauche.




Appuyer sur l'onglet correspondant pour procéder à des réglages dans les menus.

Icône			Onglet	
			État	
				
			Températures	
			Horaires	
			Service	
			Réglages généraux	
			Calorimètre solaire	

Modifier un paramètre




Si en regard d'un texte de paramètre l'icône de « crayon » apparaît, le paramètre est modifiable. En fonction du type de paramètre, une modification s'effectue par saisie via un pavé numérique ou en sélectionnant dans une liste puis en appuyant sur l'icône « confirmer ».



Modifier une plage horaire


Dans les menus des composants de chauffage (chauffage, eau, ...), l'onglet « Horaires » permet de régler la plage de temps souhaitée. Jusqu'à quatre plages horaires par jour sont possibles.

- ☐ Naviguer jusqu'au jour de la semaine souhaité à l'aide des flèches vers la droite ou vers la gauche
- ☐ Appuyer sur la plage horaire ou l'icône sous le jour de la semaine
- ☐ Appuyer sur la plage horaire à modifier



- ☐ Régler l'heure de début et l'heure de fin à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas et mémoriser en appuyant sur l'icône « validation »

La plage horaire définie est reprise pour tous les jours de la semaine sélectionnés.



Une plage horaire déjà reprise se supprime en appuyant sur l'icône de « corbeille » à côté.



Menu de sélection rapide



En fonction de la configuration et de l'état de l'installation, le menu de sélection rapide propose différentes fonctions.


Icône	Description
	Choix de la langue Réglage de la langue souhaitée : Deutsch – English – Français – Italiano – Slovenski – Cesky – Polski – Svenska – Espanol – Magyar – Suomi – Dansk – Nederlands – Русский – Srpski – Hrvatski
	Nettoyage de l'écran tactile L'écran tactile est bloqué pendant 10 secondes, ce qui permet un nettoyage sans modification accidentelle des réglages.
	Niveau d'utilisation Modification du niveau d'utilisation actuel Code « 0 » ... sécurité enfants/verrouillage Code « 1 » ... client
	Marche forcée La chaudière démarre, le chauffage et le préparateur ECS sont chauffés pendant 6 heures. Dans ce cas, le mode de fonctionnement réglé est ignoré. ATTENTION : La limite de chauffage de température extérieure définie dans le menu « Chauffer » est active et peut empêcher le déclenchement des circuits de chauffage !
	Charge supplémentaire Charge supplémentaire unique de tous les préparateurs ECS présents. Ensuite, le mode de fonctionnement précédemment choisi est à nouveau actif.
	Affichage des erreurs Liste de tous les défauts présents sur la chaudière avec la procédure de dépannage.
	Assistant de paramétrage Première mise en marche : Paramétrage de la langue, du numéro du fabricant, de la date et de l'heure Connect : Réglage des paramètres requis côté chaudière pour l'utilisation de « froeling-connect.com » (adresse IP, mot de passe d'affichage, ...)

4.4.2 Sélection des affichages d'informations


En appuyant sur des affichages d'informations au choix à l'écran de base, le menu correspondant s'ouvre. Selon la configuration de l'installation, les choix suivants sont disponibles :

Menu	Sélection	Icône	Description
Chaudière	Vidage des cendres dans		Affichage des heures de chauffage restant avant affichage de l'indication « Cendrier plein, vider svp ! ».
	Températures		Affichage de la température de chaudière et de fumée
	Heures de fonctionnement		Affichage des heures de fonctionnement et des heures de fonctionnement depuis le dernier entretien.
Température extérieure	Températures		Affichage de la température extérieure actuelle.
Chaud. 2	Températures		Affichage de la température de la chaudière secondaire ainsi que de l'état de fonction du relais du brûleur
Solaire	Températures		Affichage de la température collecteur ainsi que de la commande de la pompe de collecteur.
Circ. de chauffage 01 – 18	Températures		Affichage de la température actuelle de départ ou de la consigne température de départ du circuit de chauffage concerné.
Préparateur ECS 01 – 08	Températures		Affichage de la température actuelle du préparateur ECS ainsi que de la commande pompe du préparateur ECS concerné.
Accumulateur 01 – 04	Températures		Affichage de la température accumulateur haut et bas
	3 sondes de température ¹⁾		Affichage de la température accumulateur haut, milieu et bas.
	4 sondes de température ¹⁾		Affichage de la température accumulateur haut, sonde accumulateur 2, sonde accumulateur 3 et bas.
Pompe de circulation	Températures		Affichage de l'état de fonction au niveau du débitmètre (s'il est présent) et de la température de retour de circulation actuelle.
Régulateur différentiel	Températures		Affichage de la température ambiante actuelle de la source et de la dépression du régulateur différentiel
Système	Répartition CPU/RAM		Affichage de la charge du processeur (CPU) et de la mémoire vive (RAM) en pourcentage
			

1. Avec cette sélection, deux carreaux sont assemblés, ce qui permet de réduire le nombre maximal de zones d'informations !




En cas d'utilisation de plus de deux sondes d'accumulateur, un affichage d'informations est possible avec les températures d'accumulateur conformément au nombre de sondes. L'illustration a lieu via un affichage d'informations déroulant sur deux surfaces.




4.4.3 Marche/Arrêt de la chaudière

La périphérie hydraulique est pilotée indépendamment de l'état de la chaudière en fonction du mode de fonctionnement, ➡ ["Modification du mode de fonctionnement de la chaudière"](#) [► 38]

	Chaudière en marche La chaudière est activée et démarre après un ordre de la périphérie hydraulique. (Accumulateur stratifié, circuit de chauffage, eau sanitaire...) Les circuits de chauffage et le préparateur ECS sont commandés en fonction des programmes et des plages d'horaire réglés.
	Chaudière arrêtée La commande éteint la chaudière de façon contrôlée et commence le cycle de nettoyage. La chaudière passe en mode de fonctionnement « Arrêt chaud. ». Tous les groupes de la chaudière sont désactivés, les circuits de chauffage et l'eau chaude sanitaire sont commandés en fonction des programmes et des plages d'horaire réglés, l'extracteur silo reste activé !

4.4.4 Modification du mode de fonctionnement de la chaudière


	En fonction des types de chaudière, plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles et peuvent être modifiés directement à l'écran de base de l'écran tactile.
--	---

Mode de fonctionnement	Icône	Description
Automatique		Alimenter en chaleur les circuits de chauffage et le préparateur ECS conformément aux périodes de chauffage définies.
Eau sanitaire		Le préparateur ECS est alimenté en chaleur au sein des horaires de chargement définis. Les circuits de chauffage sont coupés, la protection contre le gel reste active.
Charge continue		La chaudière maintient durablement la température nominale de la chaudière définie et ne s'arrête que pour le nettoyage. Les circuits de chauffage et le préparateur ECS sont alimentés en chaleur conformément aux périodes de chauffage définies.

REMARQUE ! La description détaillée des modes de fonctionnement de la chaudière se trouve dans le mode d'emploi fourni avec la commande de chaudière.

4.4.5 Modification de la date et de l'heure

Pour modifier la date et l'heure, sur l'écran de base appuyer sur la date et l'heure affichées. Ajuster le réglage à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas et valider en appuyant sur l'icône « validation ».



4.4.6 Modification de la température souhaitée du préparateur ECS




- ☐ Appuyer sur l'affichage des informations du préparateur ECS souhaité
- ☐ Ajuster la température de consigne en appuyant sur « + » ou « - »



REMARQUE ! Si cette sélection n'est pas configurée dans l'affichage des informations à l'écran de base, accéder au composant dans le menu Système.

4.4.7 Charge supplémentaire unique d'un préparateur ECS



- ☐ Appuyer sur l'affichage des informations du préparateur ECS souhaité
- ☐ Appuyer sur l'icône du mode de fonctionnement du préparateur ECS



- ☐ Appuyer sur l'icône de « charge supplémentaire »
 - ↳ Une charge unique du préparateur ECS démarre. Quand la température de consigne définie pour le préparateur ECS est atteinte, la charge s'arrête et l'icône passe sur « Automatique ».




REMARQUE ! Si cette sélection n'est pas configurée dans l'affichage des informations à l'écran de base, accéder au composant dans le menu **Système**.

4.4.8 Charge supplémentaire unique de tous les préparateurs ECS présents

En présence de plusieurs préparateurs ECS, la fonction « Charge supplémentaire » dans le menu de sélection rapide permet de démarrer une charge supplémentaire unique de tous les préparateurs ECS présents.

➡ "Menu de sélection rapide" [► 35]

4.4.9 Régler la courbe de chauffe d'un circuit de chauffage



La courbe de chauffe du circuit de chauffage permet de calculer une température de départ, en fonction de la température extérieure et avec les deux paramètres réglables « température de départ avec température extérieure de -10 °C » et « température de départ avec température extérieure de +10 °C ».

Exemple :

La courbe de chauffe est définie à 60 °C (pour une température extérieure de -10 °C) et à 40 °C (pour une température extérieure de +10 °C). Si la température extérieure actuelle est par exemple de -2 °C, on obtient une température de départ calculée de 52 °C.

Les circuits de chauffage sans mesure de la température ambiante fonctionnent avec les valeurs calculées. Pour influencer la température ambiante, la courbe de chauffe doit être ajustée, ➡ "Modification de la température ambiante (circuit de chauffage sans sonde d'ambiance)" [► 41]

En cas d'utilisation d'une sonde d'ambiance (commande analogique à distance FRA, tableau de commande RBG 3200, tableau de commande RBG 3200 Touch, sonde d'ambiance), il n'est pas nécessaire d'intervenir sur la courbe de chauffe. Un écart de la température ambiante réelle par rapport à la température ambiante de consigne est compensé automatiquement en augmentant/réduisant la température de départ.

Lors de la mise en service de l'installation, il faut définir si le circuit de chauffage est utilisé comme « circuit haute température » ou « circuit basse température ». Les valeurs suivantes s'appliquent :

Circuit haute température

- Temp. souhaitée de départ si la température extérieure est de -10 °C : **60 °C**
- Temp. souhaitée de départ si la température extérieure est de +10 °C : **40 °C**

Circuit basse température

- Temp. souhaitée de départ si la température extérieure est de -10 °C : **40 °C**
- Temp. souhaitée de départ si la température extérieure est de +10 °C : **30 °C**

Abaissement de la température de départ

Hors des périodes de chauffage définies (➡ "Modifier une plage horaire" [► 34]), le mode Abaissement est actif et la température de départ calculée est réduite de la valeur réglable « Diminution de la température de départ en mode Abaissement ».


Limites de chauffage

Les limites de température extérieure sont définies dans l'onglet « Températures » et l'activation/la désactivation du circuit de chauffage se fait en fonction de la température extérieure ou du moment.

Paramètre	Effet
Température extérieure à partir de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode Chauffage (par défaut : 18 °C)	Si la température extérieure dépasse la valeur réglée, le circuit de chauffage est désactivé. (La pompe s'arrête, le mélangeur se ferme)
Température extérieure à partir de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode Abaissement (par défaut : 7 °C)	Si la température extérieure tombe sous la valeur réglée en mode Abaissement (par défaut : 22 h 00 – 06 h 00), le circuit de chauffage s'active (pompe en marche, le mélangeur régule en fonction de la courbe de chauffe)

4.4.10 Modification de la température ambiante (circuit de chauffage sans sonde d'ambiance)

Situation	Effet
Température ambiante généralement trop basse	Déplacer la courbe de chauffe parallèlement vers le haut. Relever les deux points de la courbe de chauffe du même niveau de température. (voir Fig. 1)
Température ambiante trop basse quand il fait froid, correcte quand il fait bon	Modifier la pente de la courbe de chauffe. Accroître le niveau de la température de la courbe de chauffe à une température extérieure de -10 °C (voir Fig. 2)
Température ambiante trop haute quand il fait bon, correcte quand il fait froid	Modifier la pente de la courbe de chauffe. Réduire le niveau de la température de la courbe de chauffe à une température extérieure de +10 °C (voir Fig. 3)



La courbe de chauffe peut être ajustée en fonction de la situation en appuyant sur « + » ou « - » à une température extérieure de +/- 10 °C.

Si la courbe de chauffe doit être modifiée, ne jamais changer le point souhaité de plus de 5 °C sur un circuit haute température, et de plus de 3 °C sur un circuit basse température. Après la modification, patienter quelques jours et procéder à d'autres ajustements en fonction du confort obtenu !

4.4.11 Modification de la température ambiante (circuit de chauffage avec sonde d'ambiance)



- ☐ Appuyer sur l'affichage des informations du circuit de chauffage souhaité
- ☐ Ajuster la température ambiante souhaitée en appuyant sur « + » ou « - »



REMARQUE ! Si cette sélection n'est pas configurée dans l'affichage des informations à l'écran de base, accéder au composant dans le menu **Système**.

4.4.12 Commutation du mode de fonctionnement du circuit de chauffage

En appuyant sur l'icône du mode de fonctionnement dans le menu du circuit de chauffage respectif, le mode de fonctionnement est modifié.

Procédure	Icône	Description	
		ARRÊT	Le circuit de chauffage est coupé. La protection contre le gel reste active !
		Auto	Le circuit de chauffage est commandé en fonction de la programmation effectuée.
		Fête	Le circuit de chauffage est régulé jusqu'au début de la période de chauffage suivante. Une interruption prématurée de cette fonction est possible en activant un autre mode de fonctionnement/une autre fonction.
		Abaissement	Le circuit de chauffage est régulé sur la température d'abaissement définie, jusqu'au début de la période de chauffage suivante. Une interruption prématurée de cette fonction est possible en activant un autre mode de fonctionnement/une autre fonction.
		Marche forcée	Le circuit de chauffage est régulé sans limitation de temps sur la température ambiante définie. Une interruption prématurée de cette fonction est possible en activant un autre mode de fonctionnement/une autre fonction.
		Abaissement continu	Le circuit de chauffage est régulé sur la température d'abaissement définie, jusqu'à l'activation d'un autre mode de fonctionnement/d'une autre fonction.

4.4.13 Verrouillage de l'affichage/changement de niveau d'utilisation

Pour des raisons de sécurité, certains paramètres ne sont visibles que dans certains niveaux d'utilisation. Pour passer d'un niveau à un autre, il est nécessaire de saisir le code utilisateur correspondant.




- ☐ Appuyer sur l'icône de niveau d'utilisation actif en haut de l'écran de base et saisir le code


Niveau d'utilisation	Icône	Description
Verrouillage (Code « 0 »)		Au niveau « Verrouillage », seul le menu Écran de base est affiché. Il est impossible de modifier des paramètres.
Client (Code « 1 »)		Niveau d'utilisation standard en fonctionnement normal du régulateur. Tous les paramètres personnels du client s'affichent et peuvent être modifiés.
Installateur		Activation des paramètres en vue de l'adaptation du régulateur aux composants de l'installation (si configuré comme tel). Tous les paramètres sont disponibles.
Service		

4.4.14 Renommage des composants

Les désignations du préparateur ECS, de l'accumulateur et des circuits chauffage peuvent être choisies librement. Pour la désignation, 20 caractères maximum sont disponibles.




- ☐ Dans le menu système, naviguer jusqu'au menu « Installation » et ouvrir le sous-menu « Renommage »



- ☐ Appuyer sur le composant souhaité et renommer avec le clavier

4.4.15 Configuration du Programme Vacances

Définir une date de début et de fin dans le programme Vacances établit une période durant laquelle un circuit de chauffage actif est régulé sur la température d'abaissement réglée et un préparateur ECS n'est pas chargé. Le chauffage anti-légionellose éventuellement défini reste actif.



Si la date de début définie se situe dans l'avenir, elle est suivie de l'icône verte de « valise ».



Si l'heure de début définie dans le programme Vacances est atteinte, la chaudière commute sur le mode de fonctionnement « Vacances »

En appuyant sur l'icône « Valise », il est possible de terminer le programme Vacances prématurément. La chaudière passe ensuite sur le mode de fonctionnement qui était activé auparavant (eau chaude sanitaire = affichage « Robinet », automatique = affichage « Robinet/Radiateur »).




4.5 Activation/désactivation de la chaudière sur le tableau de commande

Condition requise :

- Les droits d'utilisation sont configurés pour le tableau de commande

Si la commande à distance de la chaudière est aussi activée (➔ "[Icônes d'affichage de froling-connect/commande à distance](#)" ► 32]), la chaudière peut être allumée et éteinte sur le tableau de commande.



☐ Activer/Désactiver la chaudière en appuyant sur l'état de fonctionnement actuel

4.6 Coupure de l'alimentation électrique

AVERTISSEMENT

Lors de l'extinction de l'interrupteur principal en mode automatique :

Risque de perturbation critique de la combustion pouvant entraîner des accidents très graves !

Avant d'éteindre l'interrupteur principal :

- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Arrêt chaud. »
 - ↪ La chaudière s'éteint de façon contrôlée et après le cycle de nettoyage, elle passe en état de fonctionnement « Arrêt chaudière ».



- ☐ Éteindre l'interrupteur principal.
 - ↪ Le régulateur de la chaudière est éteint.
 - ↪ Les composants alimentés par le boîtier de commande sont hors tension.
 - ↪ ATTENTION : Le boîtier de commande d'extension alimenté par son propre câble reste sous tension !

REMARQUE ! La fonction hors gel n'est plus active.

4.7 Contrôler le niveau de remplissage du cendrier et le vider si nécessaire

⚠ AVERTISSEMENT


En cas de retrait du couvercle du cendrier pendant le fonctionnement :

L'introduction d'air parasite via le canal de la vis de décendrage peut entraîner une combustion incontrôlée et provoquer des accidents.

Avant de contrôler le niveau des cendres/de vider le cendrier :


- ☐ Appuyer sur « Arrêt.chaud. »
 - ↳ La chaudière s'éteint de façon contrôlée et passe en état de fonctionnement « Arrêt chaudière ».

Jusqu'au type de chaudière 180 :




En état de fonctionnement « ARRÊT CHAUDIÈRE » :

- ☐ Ouvrir la porte isolante et retirer la tôle de contact du commutateur de fin de course de sécurité
- ☐ Ouvrir les fermetures de serrage latérales et déposer le couvercle du cendrier
- ☐ Contrôler le niveau des cendres dans les deux compartiments
 - ↳ Si l'un des deux compartiments est plein à plus de deux tiers, vider le cendrier
- ☐ Poser le couvercle sur le cendrier et le refermer à l'aide des fermetures de serrage latérales




- ☐ Déverrouiller le cendrier à l'aide du levier de fixation et l'extraire de la chaudière
- ☐ Fermer le couvercle à charnière sur le cendrier
 - ↳ Veiller à ce que le couvercle à charnière s'enclenche.

Si des cendres tombent du cendrier lors du retrait :



- ☐ Déposer le boulon d'arrêt et sortir le couvercle à charnière
- ☐ Déposer le couvercle supérieur du cendrier et vider les cendres dans un récipient
- ☐ Monter la barre de support avec les poignées et transporter le cendrier jusqu'au lieu de vidage




Possibilité A :

- ☐ Insérer latéralement la barre de support avec la poignée sur le cendrier
- ☐ Fixer la deuxième poignée sur le côté opposé de la barre de support à l'aide d'une goupille clip pour tube
- ↪ Le cendrier peut à présent être transporté jusqu'au lieu de vidage

Possibilité B :

- ☐ Insérer la barre de support avec la poignée à l'arrière du cendrier et la fixer avec une goupille clip pour tube
- ↪ Le croissant de lune (1) de la barre de support doit être orienté à l'opposé du cendrier
- ↪ Le cendrier peut à présent être transporté jusqu'au lieu de vidage

Transport avec le bras inférieur du tracteur :




- ☐ Déposer la goupille clip pour tube et retirer les deux poignées du cendrier
- ☐ Fixer le boulon du bras inférieur sur la barre de support à l'aide de la goupille clip pour tube
- ☐ Fixer sur le boulon d'accroche du bras inférieur avec la goupille clip pour tube

Une fois le cendrier vidé :


- ☐ Poser le couvercle sur le cendrier et le refermer à l'aide des fermetures de serrage latérales
- ☐ Déposer le boulon d'arrêt et ouvrir le couvercle à charnière
- ☐ Replacer le cendrier dans la chaudière et le fixer en place à l'aide du levier de fixation
- ☐ Insérer la tôle de contact dans le fin de course de sécurité
- ☐ Fermer la porte isolante

À partir du type de chaudière 200 :



En état de fonctionnement « ARRÊT CHAUDIÈRE » :

- ☐ Ouvrir la porte isolante et retirer la tôle de contact du commutateur de fin de course de sécurité
- ☐ Ouvrir les fermetures de serrage latérales et déposer le couvercle du cendrier
- ☐ Contrôler le niveau des cendres dans les deux compartiments
 - ↳ Si l'un des deux compartiments est plein à plus de deux tiers, vider le cendrier
- ☐ Poser le couvercle sur le cendrier et le refermer à l'aide des fermetures de serrage latérales



- ☐ Déverrouiller le cendrier à l'aide du levier de fixation et l'extraire de la chaudière
- ☐ Fermer les deux ouvertures sur l'arrière du cendrier avec des tôles à coulisse

5 Entretien de l'installation

5.1 Consignes générales sur l'entretien

DANGER



Lors des interventions sur les composants électriques :

Danger de mort par choc électrique !

Pour toute intervention sur les composants électriques :

- ☐ Les interventions doivent être réalisées uniquement par un personnel spécialisé en électricité
- ☐ Respecter les normes et prescriptions en vigueur.
 - ↳ Les interventions sur les composants électriques par des personnes non autorisées sont interdites

AVERTISSEMENT



Lors des travaux de contrôle et de nettoyage avec interrupteur principal activé :

Risque de blessures graves par démarrage automatique de la chaudière.

Avant d'effectuer des travaux d'inspection et de nettoyage sur/dans la chaudière :



- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Chaudière arrêt »
La chaudière s'éteint de façon contrôlée et passe en état de fonctionnement « Chaudière arrêtée »
- ☐ Laisser la chaudière refroidir pendant au moins 1 heure
- ☐ Éteindre à l'interrupteur principal et protéger contre la remise en marche

AVERTISSEMENT



Lors de travaux d'inspection et de nettoyage sur la chaudière chaude :

Risque de brûlures graves sur les pièces brûlantes et au niveau du conduit de fumée.



Par conséquent :

- ☐ Lors de l'exécution de travaux sur la chaudière, toujours porter des gants de protection
- ☐ Ne manipuler la chaudière qu'avec les poignées prévues à cet effet
- ☐ Éteindre la chaudière et la laisser refroidir pendant au moins 1 heure avant le début des travaux

REMARQUE

Nous conseillons de tenir un carnet d'entretien selon l'ÖNORM M7510 ou la directive technique pour la prévention des incendies (TRVB).

AVERTISSEMENT



En cas d'inspection et de nettoyage inappropriés :


Une inspection et un nettoyage mal effectués ou incomplets peuvent entraîner une perturbation grave de la combustion (p. ex. allumage spontané de gaz de distillation lente / déflagration) et provoquer par la suite des accidents graves et des dégâts matériels sérieux.

Par conséquent :

- ☐ Nettoyer la chaudière conformément aux instructions. Pour ce faire, respecter les instructions du mode d'emploi de la chaudière.

5.2 Outils nécessaires

Pour les travaux de nettoyage et d'entretien, les outils suivants sont nécessaires :



Compris dans la livraison :

1	Tisonnier avec support
2	Clé pour ferrures de porte et couvercle de l'échangeur de chaleur en haut
3	Clé à douille 13 mm
4	Brosse de nettoyage 53x53x110 pour le nettoyage des ressorts WOS

Non compris dans la livraison :

5	Clé plate ou polygonale 13 mm
6	Jeu de tournevis (cruciforme, à fente, Torx T20, T25, T30)
7	Balayette ou brosse de nettoyage
8	Aspirateur à cendres

5.3 Travaux d'entretien par l'exploitant

- ☐ Un nettoyage régulier de la chaudière prolonge sa durée de vie et est une condition requise pour garantir un fonctionnement sans défaillance.
- ☐ Recommandation : pour les travaux de nettoyage, utiliser un aspirateur à cendres.

Une fois les travaux terminés, remonter les composants de la chaudière démontés pour l'entretien dans l'ordre inverse des opérations de démontage.

5.3.1 Inspection hebdomadaire

Contrôle de la pression de l'installation



- ☐ Relever la pression de l'installation sur le manomètre.
 - ↳ La valeur doit être supérieure de 20% à la pression d'entrée du vase d'expansion.
- REMARQUE ! Veiller à ce que la position du manomètre et la pression nominale de vase d'expansion soient conformes aux indications de l'installateur.**

Si la pression de l'installation diminue :

- ☐ Rajouter de l'eau.
- REMARQUE ! Si ce phénomène se produit souvent, l'installation n'est pas étanche. En informer l'installateur.**

En cas de fluctuations de pression importantes :

- ☐ Faire contrôler le vase d'expansion par un spécialiste.

Contrôle de la soupape de sécurité thermique (à partir du modèle T4e 130)




- ☐ Vérifier l'étanchéité de la soupape de sécurité.
 - ↳ Le tuyau de trop-plein ne doit pas goutter.
- REMARQUE ! Exception : température de la chaudière > 100 °C**

Si de l'eau goutte du tuyau de trop-plein :


- ☐ Nettoyer la soupape de sécurité selon les indications du fabricant ou la faire contrôler/remplacer par l'installateur si nécessaire.

Contrôle de la soupape de sécurité



- ☐ Vérifier régulièrement l'étanchéité et l'encrassement de la soupape de sécurité
- REMARQUE ! Les travaux d'inspection doivent être effectués conformément aux indications du fabricant !**

Contrôler le niveau du purgeur d'air rapide



- ☐ Contrôler régulièrement l'étanchéité de tous les purgeurs d'air rapides sur l'ensemble du système de chauffage
- ↳ En cas d'écoulement de liquides, remplacer les purgeurs d'air rapides

REMARQUE ! Le capuchon de purge en plastique (A) doit être lâche (dévisser d'env. deux tours) pour garantir un fonctionnement correct.

Contrôle des motoréducteurs

- ☐ Vérifier visuellement l'étanchéité de tous les motoréducteurs de l'installation
 - ↳ Le lubrifiant ne doit pas s'écouler en grande quantité !
- REMARQUE !** Il peut être normal que quelques gouttes de lubrifiant sortent. En cas de pertes importantes de lubrifiant, en informer l'installateur ou le service après-vente Froling.

5.3.2 Contrôle et nettoyage récurrents

La chaudière doit être nettoyée et contrôlée aux intervalles appropriés en fonction du nombre d'heures de fonctionnement et de la qualité du combustible.

En fonction de l'activité, le contrôle et le nettoyage récurrents doivent être effectués au plus tard après 1000 heures de fonctionnement ou tous les six mois ou au plus tard après 2 500 heures de fonctionnement ou une fois par an. Avec les combustibles problématiques (p. ex. à forte teneur en cendres), ces opérations doivent être effectuées plus fréquemment.

AVERTISSEMENT

Travaux d'inspection et de nettoyage avec la chaudière allumée :



Risque de blessures graves dues au démarrage automatique de la chaudière et risque de brûlures graves sur les parties brûlantes et au niveau du conduit de fumée !



Par conséquent :

- ☐ Ne travailler sur la chaudière que lorsque l'interrupteur principal est désactivé.
- ☐ Lors de l'exécution de travaux sur la chaudière, toujours porter des gants de protection.
- ☐ Ne manipuler la chaudière qu'avec les poignées prévues à cet effet.
- ☐ Suivre les procédures suivantes pour le début et la fin des travaux d'inspection et de nettoyage.


Avant les travaux d'inspection et de nettoyage

- ☐ Éteindre la chaudière en appuyant sur « Chaudière ARRET »
 - ↳ La chaudière s'éteint et passe en état de fonctionnement « Chaudière ARRET ».
- ☐ Laisser la chaudière refroidir pendant au moins 1 heure
- ☐ Sur le régulateur, naviguer jusqu'au menu « Fonctionnement manuel »
 - REMARQUE ! Voir le mode d'emploi du régulateur de la chaudière**
- ☐ Avec la flèche AB, naviguer jusqu'au paramètre « Moteur de basculement »
- ☐ Placer le paramètre sur « MARCHE »
 - ↳ La grille de combustion est basculée
- ☐ Éteindre l'interrupteur principal

Après les travaux d'inspection et de nettoyage


- ☐ Activer l'interrupteur principal
 - ↳ La grille de combustion précédemment ouverte manuellement se ferme automatiquement et la chaudière passe en état de fonctionnement « Chaudière ARRET ».
- ☐ Dans le menu de sélection rapide, activer le « mode Service »
 - ↳ La chaudière démarre en mode Nettoyage et retire tous les restes de cendre présents éventuellement dans la chambre de combustion
 - ↳ Une fois le nettoyage automatique effectué, la chaudière passe en état de fonctionnement « Chaudière ARRET »

Lubrification du roulement du chargeur [~1000 hf/tous les six mois]




- ☐ Lubrifier le roulement du chargeur avec trois courses de presse à graisse par raccord de graissage

Contrôle de la chaîne et des pignons de chaîne [~1 000 hf/tous les six mois]




- ☐ Desserrer la vis sur la face supérieure du cache et décrocher le cache par le bas
- ☐ Contrôler l'abrasion de la chaîne et des pignons de chaîne et remplacer les pièces si nécessaire
- ☐ Graisser la chaîne et les pignons de chaîne avec un lubrifiant adapté
- ☐ Contrôler la tension de la chaîne


Nettoyer la chambre de combustion [~2500 hf/tous les ans]



- ☐ Ouvrir la porte isolante et retirer le cendrier
- ☐ Ouvrir la porte de la chambre de combustion en tournant l'hexagone (90°)
 - ↳ Utiliser la clé 6 pans fournie (A – 13 mm)




- ☐ Déposer l'anneau de combustion
- ☐ Supprimer les dépôts de cendre sur les parois de toute la chambre de combustion (en haut, sur les côtés, à l'arrière) au moyen d'un racloir à cendres ou d'un balai
- ☐ Retirer de la chambre de combustion les cendres qui sont tombées à l'aide d'une petite pelle ou d'un outil similaire
 - ↳ Il est recommandé d'utiliser un aspirateur à cendres
 - ↳ Ne pas jeter les cendres sur la grille
- ☐ Vérifier que les briques de la chambre de combustion et la grille de combustion ne sont pas encrassées, nettoyez-les le cas échéant



- ☐ Fermer la porte de la chambre de combustion en tournant l'hexagone (90°)
 - ↳ A – Encoches dans le bouchon à vis à la verticale : Porte ouverte
 - ↳ B – Encoches dans le bouchon à vis à l'horizontale : Porte fermée

Nettoyer l'échangeur de chaleur et la chambre du collecteur de fumées [~2500 hf/tous les ans]




- ☐ Retirer le couvercle isolant et l'isolation thermique

T4e 20-60:


- ☐ Desserrer le contre-écrou sur les deux poignées-étoiles
- ☐ Déverrouiller le couvercle en tournant la vis de la poignée étoile et le déposer

T4e 80-350:

- ☐ Débrancher la rallonge de câble de la sonde lambda
- ☐ Desserrer les vis de et relever le couvercle



- ☐ Nettoyer l'ensemble du collecteur de fumées avec l'aspirateur à cendres




- ☐ Nettoyer les ressorts WOS avec une brosse de nettoyage des deux côtés de la tôle intérieure


REMARQUE ! Les ressorts WOS ne doivent pas être déposés pour le nettoyage !

Nettoyer le canal RGF sur la T4e 20-250 [~2500 hf/tous les ans]

Les étapes suivantes du nettoyage du canal RGF sont illustrées sur une T4e 45-60. Pour toutes les autres puissances, procéder de la même façon par analogie.




- ☐ Desserrer la vis à tête cylindrique bombée du haut sur la butée
- ☐ Basculer la butée sur le côté et retirer le servomoteur du clapet d'air
- ☐ Démontér la pièce arrière




- ☐ Démontér le recouvrement avec sa garniture et extraire le clapet d'air
- ☐ Nettoyer le canal RGF (A) avec précaution à l'aide d'une brosse de nettoyage et éliminer les dépôts dans le conduit d'air (B)

REMARQUE ! Lors du montage, veiller à placer le clapet d'air et le servomoteur en butée gauche (dans le sens antihoraire).

Nettoyer le canal RGF sur la T4e 300-350 [~2500 hf/tous les ans]




- ☐ Démontez la plaque arrière centrale
- ☐ Démontez le couvercle, incl. le clapet d'air et le servomoteur



- ☐ Nettoyer le canal RGF (A) avec précaution à l'aide d'une brosse de nettoyage et éliminer les dépôts dans le conduit d'air (B)

REMARQUE ! Lors du montage, veiller à placer le clapet d'air et le servomoteur en butée gauche (dans le sens antihoraire).

Nettoyer la sonde de fumée [~2500 hf/tous les ans]



- ☐ Retirer le couvercle isolant et l'isolation thermique
- ☐ Desserrer la vis de fixation et extraire la sonde de fumée du conduit de fumée
- ☐ Nettoyer la sonde de fumée avec un chiffon propre
- ☐ Lors du montage, pousser la sonde de fumée jusqu'à ce qu'il dépasse de la douille de 20 mm environ, et le bloquer avec la vis de fixation

Nettoyer le conduit de fumée [~2500 hf/tous les ans]

- ☐ Débrancher le câble de raccordement du ventilateur d'extraction.
 - ↳ Cela permet d'éviter d'endommager la roue du ventilateur avec la brosse de nettoyage.
- ☐ Démonter le couvercle de révision sur le tuyau de raccord.
- ☐ Nettoyer le raccord entre la chaudière et la cheminée au moyen d'une brosse de ramoneur.
 - ↳ En fonction du mode de pose des conduits de fumée et du tirage, il est possible qu'un nettoyage annuel ne suffise pas.
- ☐ Brancher le câble de raccordement du ventilateur d'extraction


Contrôler le clapet du régulateur de tirage [~2500 hf/tous les ans]

- ☐ Vérifier la manœuvrabilité du clapet du régulateur de tirage.

5.3.3 Entretien avec le séparateur électrostatique de particules dans le conduit de fumée (en option)

Le séparateur électrostatique de particules doit être nettoyé et contrôlé à intervalles appropriés, en fonction du nombre d'heures de fonctionnement et de la qualité du combustible.

Le contrôle et le nettoyage récurrents doivent être effectués au plus tard après 300 heures de fonctionnement ou au moins une fois par mois. Avec les combustibles problématiques (p. ex. à forte teneur en cendres), ces opérations doivent être effectuées plus fréquemment.



- ☐ Contrôler l'absence d'impuretés sur l'ensemble du conduit de raccordement, en amont et en aval du séparateur électrostatique de particules
- ☐ En cas de dépôts visibles de plus de 5 mm, nettoyer le conduit de fumée conformément aux instructions du fabricant du séparateur électrostatique de particules

5.4 Travaux d'entretien par le technicien

ATTENTION

En cas de travaux d'entretien par des personnes non formées :

Risque de blessures et de dommages matériels !

Pour l'entretien :

- ☐ Respecter les consignes et indications du mode d'emploi
- ☐ Les travaux sur l'installation ne doivent être exécutés que par des personnes dûment qualifiées

Les travaux d'entretien du présent chapitre ne doivent être effectués que par un personnel qualifié :

- Techniciens chauffagistes/techniciens du bâtiment
- Installateurs électriques
- Service après-vente Froling

Le personnel d'entretien doit avoir lu et compris les instructions mentionnées dans la documentation.

REMARQUE ! Il est recommandé de faire effectuer une inspection annuelle par le service après-vente de Froling ou par un partenaire habilité (entretien par un tiers).

L'entretien régulier par un professionnel est un facteur important pour un fonctionnement durable et fiable de l'installation. Il garantit un fonctionnement économique et respectueux de l'environnement de l'installation.

Lors de cet entretien, toute l'installation, et en particulier le régulateur de la chaudière, est vérifiée et optimisée. En outre, la mesure des émissions effectuée permet de vérifier la qualité de la combustion et l'état de fonctionnement de la chaudière.

Pour cette raison, la société FROLING propose un contrat d'entretien qui optimise la sécurité d'utilisation. Pour plus de détails, consulter la garantie jointe.


Le service après-vente de l'usine Froling est également à votre disposition si vous avez besoin de conseils.

REMARQUE

Les dispositions nationales et régionales concernant le contrôle régulier de l'installation doivent être respectées. Dans ce contexte, nous attirons l'attention sur le fait qu'en Autriche, les installations industrielles d'une puissance calorifique nominale de 50 kW et plus doivent être contrôlées tous les ans, conformément à la réglementation sur les systèmes de combustion.

5.4.1 Contrôle et nettoyage de la grille de combustion


Basculer grille :



- ☐ Aller au menu « Mode manuel » et placer le paramètre « Entraînement grille » sur « MARCHE »

↳ L'entraînement de grille basculante s'ouvre et les grilles peuvent être nettoyées

- ☐ Éteindre la chaudière et la laisser refroidir
- ☐ Débrancher l'alimentation électrique de la chaudière




- ☐ Ouvrir la porte isolante et la porte de la chambre de combustion
- ☐ Retirer la pierre de combustion
 - ↳ T4e 80-250 : deux pierres de combustion
 - ↳ T4e 300-350 : trois pierres de combustion
- ☐ Enlever les impuretés sur la grille basculée avec le tisonnier
- ☐ Contrôler l'absence de dommages, tels que des fissures, sur la grille

REMARQUE ! Les petites fissures et déformations légères de la grille de combustion sont sans conséquence sur le fonctionnement. En présence de grandes fissures ou de cassures dans la grille, celle-ci doit être remplacée.


Remplacement de la grille de combustion

REMARQUE ! Il est possible de monter un kit de grille pour combustibles spéciaux. Sur la T4e 80-180, une notice de transformation est fournie avec le kit de grille.



- ☐ Desserrer le raccord sur la grille et retirer la grille par le haut
- ☐ Si besoin, déposer le marchepied du canal de chargement
- ☐ Démonter les caches (E) du canal de chargement
- ☐ Desserrer les deux vis (F) sous le canal de chargement et retirer la grille d'alimentation par le haut
- ↳ Les éléments de grille ne seront plus nécessaires !

Montage d'éléments de grilles neufs :



- ☐ Positionner la grille d'alimentation et la fixer de l'extérieur avec des vis
- ☐ Accrocher la grille à l'arbre de grille, de manière que la face supérieure de la grille soit orientée vers la grille d'alimentation
- ☐ Graisser les vis fournies avec de la pâte au cuivre
- ☐ Fixer la grille aux arbres de grilles

Réglage de la grille

Fermeture de la grille

ATTENTION

Interventions sur les éléments de grilles avec la chaudière allumée

Risque d'écrasement par le mouvement automatique des grilles




Avant d'allumer la chaudière :

- ☐ Retirer tous les objets de la chambre de combustion
- ☐ Fermer la porte de la chambre de combustion pour empêcher tout accès

- ☐ Établir l'alimentation électrique de la chaudière et allumer la chaudière
- ☐ Installer le cendrier sur la chaudière et le fixer avec le levier de fixation
- ☐ Insérer la tôle de contact dans le commutateur de fin de course de sécurité
 - ↳ La grille se ferme automatiquement
- ☐ Éteindre la chaudière et couper l'alimentation électrique

Ajustement de l'interstice




- ☐ Ajuster la grille en déplaçant l'excentrique de serrage (I) pour qu'il reste un écart d'env. 3 mm entre la grille d'alimentation (G) et la grille basculante (H)
- ☐ Fixer la position avec des vis (J)


5.4.2 Nettoyer la ligne de mesure de la commande de dépression

- ☐ Ouvrir la porte isolante et extraire le cendrier de la chaudière

👉 ➡ "Contrôler le niveau de remplissage du cendrier et le vider si nécessaire" [► 48]




- ☐ Démontez les vis à gauche et à droite sur la tôle de protection avant
- ☐ Pousser la tôle de protection vers le haut et la déposer



- ☐ Desserrer la broche double fil à l'aide d'une pince et sortir la ligne de mesure au niveau de la boîte de mesure de dépression
- ☐ Nettoyer la ligne de mesure avec de l'air comprimé à basse pression
 - 👉 ATTENTION ! Ne pas souffler d'air comprimé dans la boîte de mesure de dépression !
La boîte de mesure pourrait être endommagée.
- ☐ Après nettoyage, remonter la ligne de mesure
Selon la version : connecteur « - » (A) ou « HI » (B)


5.4.3 Nettoyage de la sonde lambda

*Jusqu'au type de
chaudière 60 :*



- ☐ Déposer par le haut le couvercle isolant arrière et l'isolation thermique


*À partir du type de
chaudière 80 :*



- ☐ Déposer par le haut le couvercle isolant arrière et rabattre l'isolation thermique vers l'avant
- ☐ Desserrer les vis de ressort et rabattre le couvercle de l'échangeur de chaleur vers l'avant


REMARQUE ! Si la sonde lambda est montée dans le couvercle de l'échangeur de chaleur, la douille de plastique est absente. En outre, la sonde lambda peut être nettoyée à l'état monté dans cette position.

Jusqu'au type de chaudière 60 :



- ☐ Déposer avec précaution la sonde lambda (1) et la douille en plastique (2 – si présente)
 - ↳ Faire attention au câble de la sonde lambda !
- ☐ Retirer avec précaution les impuretés des ouvertures de mesure avec un pinceau fin et un aspirateur à cendres
 - ↳ Ce faisant, tenir la sonde lambda avec la pointe vers le bas, afin que les impuretés puissent tomber des ouvertures de mesure
- ☐ Vérifier que la douille en plastique (2) n'est pas sale ou fissurée et la remplacer si nécessaire
 - ↳ **IMPORTANT :** La surface d'étanchéité de la douille en plastique doit reposer à plat après le montage

À partir du type de chaudière 80 :



- ☐ Retirer avec précaution les impuretés des ouvertures de mesure avec un pinceau fin et un aspirateur à cendres
- ☐ Fermer plusieurs fois prudemment le couvercle de l'échangeur de chaleur afin de faire tomber les impuretés des ouvertures de mesure


ATTENTION :

- Ne pas nettoyer la sonde lambda en soufflant de l'air comprimé
- Ne pas utiliser de détergent chimique (nettoyant de frein, etc.)
- Manipuler la sonde lambda avec précaution, ne pas la « tapoter » ni la nettoyer avec une brosse métallique

5.4.4 Nettoyage du filtre à particules (option) et des tuyaux de l'échangeur de chaleur


Démonter et nettoyer le filtre à particules (en option)

Exécuter les étapes suivantes sur toutes les électrodes et tous les boîtiers du filtre à particules :




- ☐ Desserrer deux vis et déposer le cache inférieur
- ☐ Retirer le câble de haute tension (A) sur l'isolateur et débrancher le connecteur du moteur vibrant (B)

*Jusqu'au type de
chaudière 60 :*




- ☐ Démontez le cache entre l'électrofiltre et le chargeur
- ☐ Dévisser les vis extérieures sur le couvercle et retirer toute l'unité avec précaution
- ⚠ **ATTENTION : Veiller particulièrement à l'électrode (C) !**

*À partir du type de
chaudière 80 :*




- ☐ Dévisser les vis extérieures sur le couvercle et retirer toute l'unité avec précaution
- ⚠ **ATTENTION : Veiller particulièrement aux électrodes (C) !**

Exécuter les étapes suivantes sur tous les boîtiers et toutes les électrodes :




- ☐ Démontez le couvercle et éliminez les dépôts à l'intérieur avec un aspirateur à cendres
- ☐ Nettoyez l'isolateur (D) et l'électrode avec précaution, au moyen d'un chiffon doux

Nettoyage des tuyaux de l'échangeur de chaleur




Sur une chaudière sans électrofiltre :

- ☐ Démontez le cache inférieur de la chambre d'inversion du côté du chargeur
- ☐ Démontez le couvercle qui se trouve derrière




- ☐ Desserrer les assemblages vissés des arbres WOS et extraire tous les arbres
- ☐ Retirer le couvercle arrière sur le conduit d'évacuation et retirer l'isolation thermique
- ☐ Desserrer les vis de fermeture (A) sur le couvercle de nettoyage, à l'aide de la clé fournie



- ☐ Déposer le couvercle de nettoyage
- ☐ **En présence d'un électrofiltre** : Démontez l'arceau de mise à la terre sur les ressorts WOS
- ☐ Extraire les ressorts WOS
- ☐ Nettoyer les tuyaux de l'échangeur de chaleur et les ressorts WOS
- ☐ Montage de tous les composants dans l'ordre inverse


Attention lors du montage des ressorts WOS :




- ☐ Insérer les ressorts WOS avec la découpe ronde vers le bas dans les tuyaux de l'échangeur de chaleur
 - ↳ Pousser alors la tôle intérieure des ressorts jusqu'en butée dans la fente (A)

5.4.5 Ajustement de la puissance du système WOS

T4e 20-60




- ☐ Démontez le motoréducteur à l'arrière de la chaudière
- ☐ Démontez la partie arrière au centre et en bas




- ☐ Relever le levier de serrage (A) contre la force du ressort et déposer la goupille fendue et la goupille à ressort
- ☐ Abaisser le levier de serrage (A) avec prudence
- ☐ Accrocher le crochet du ressort de serrage à l'alésage souhaité sur la tôle d'entraînement (B)
- ☐ Relever le levier et le fixer à l'alésage souhaité de la console (C) avec la goupille fendue et la goupille à ressort

EFFET : Plus le ressort est serré, moins le nettoyage des tuyaux WOS est puissant, la force est amortie.

T4e 80-180


- ☐ Démontez le motoréducteur à l'arrière de la chaudière
- ☐ Démontez les trois pièces arrière




- ☐ Pousser le levier de serrage (A) vers la droite contre la force du ressort et déposer la goupille à ressort, ainsi que la goupille fendue
- ☐ Fixer le levier de serrage (A) à l'alésage souhaité de la console (B) avec la goupille à ressort et la goupille fendue

EFFET : Plus le ressort est serré, plus le nettoyage des tuyaux WOS est puissant, la force est accrue.

T4e 200-350




- ☐ Démontez le motoréducteur à l'arrière de la chaudière
- ☐ Déposer la partie arrière en bas de la chaudière




- ☐ Pousser le levier de serrage (A) vers la gauche contre la force du ressort et déposer la goupille à ressort, ainsi que la goupille fendue
- ☐ Accrocher les crochets des ressorts de serrage aux alésages souhaités sur le levier de serrage (A) et sur le taquet (B)
- ☐ Fixer le levier de serrage à l'alésage souhaité de la console (C) avec une goupille à ressort et une goupille fendue

EFFET : Plus les ressorts sont serrés, plus le nettoyage des tuyaux WOS est puissant, la force est accrue.


5.4.6 Remplacement des tranchants de l'écluse rotative




- ☐ Desserrer la vis de fixation et retirer le recouvrement par le bas
- ☐ Écarter le tendeur de chaîne avec un outil adapté
- ☐ Ouvrir le fermoir et retirer la chaîne




- ☐ Démonter le boîtier
- ☐ Desserrer la vis de fixation sur le bout d'arbre
- ☐ Retirer la rondelle, le pignon, la bague d'écartement et la clavette




- ☐ Tirer le motoréducteur et la butée de l'arbre
- ☐ Desserrer les vis du chargeur et retirer le marchepied par le haut




- ☐ Desserrer les vis du chapeau de palier arrière de l'écluse rotative
- ☐ Visser les quatre vis dans les alésages filetés et les serrer en alternance
 - ↳ Le chapeau de palier est expulsé du boîtier
- ☐ Retirer le chapeau de palier




- ☐ Desserrer les vis du chapeau de palier avant de l'écluse rotative
- ☐ Visser les quatre vis dans les alésages filetés et les serrer en alternance
 - ↳ Le chapeau de palier est expulsé du boîtier




- ☐ Extraire le chapeau de palier et son rotor du boîtier
- ☐ Démonter les tranchants du rotor et les remplacer par des tranchants neufs



- ☐ Desserrer les vis du boîtier et déposer la contre-lame
- ☐ Monter la contre-lame neuve et trois tôles d'écartement sur le boîtier



- ☐ Pousser le chapeau de palier avec son rotor dans le boîtier
 - ☐ Positionner le chapeau de palier arrière et le fixer au moyen de deux vis opposées
- Si le rotor ne peut être poussé dans le boîtier qu'en forçant beaucoup :
- ☐ extraire à nouveau le rotor et déposer une tôle d'écartement derrière la contre-lame




- ☐ Tourner le rotor au niveau de l'arbre
 - ↗ **Faible effort nécessaire** : le réglage de l'interstice est correct
 - ↗ **Gros effort nécessaire ou rotation impossible** : déposer une tôle d'écartement derrière la contre-lame
- ☐ Répéter la procédure jusqu'à pouvoir faire tourner le rotor


REMARQUE ! Montage de tous les composants dans l'ordre inverse

5.4.7 Nettoyage du canal RGF sur la T4e 300-350


REMARQUE ! Pour le démontage du clapet d'air, voir le chapitre ➔ "Nettoyer le canal RGF sur la T4e 300-350 [~2500 hf/tous les ans]" [► 61].



- ☐ Démontez le couvercle d'entretien sous le conduit d'air
- ☐ Démontez le fixe-rapide au niveau de la vis de décendrage et tirez le motoréducteur par l'arrière



- ☐ Déposer la partie arrière en bas de la chaudière
- ☐ Retirer le pignon de la vis de décendrage et déposer les clavettes



- ☐ Démontez le couvercle et contrôlez l'usure du palier lisse (A)
- ☐ Nettoyer les canaux RGF (B) avec précaution à l'aide d'une brosse de nettoyage et éliminer les dépôts dans le canal d'extraction des cendres (C)

REMARQUE ! Lors du montage, veiller à placer le clapet d'air et le servomoteur en butée gauche (dans le sens antihoraire).

5.5 Mesure d'émissions par un ramoneur ou organisme de contrôle

Différentes dispositions légales prescrivent le contrôle régulier des installations de chauffage. Ces contrôles sont régulés en Allemagne par le 1er règlement fédéral relatif à la lutte contre la pollution (BImSchV i.d.g.F) et en Autriche par différentes lois fédérales.


Les conditions minimales suivantes doivent être remplies par l'exploitant de l'installation pour la réussite de la mesure :

- ☐ Nettoyer la chaudière à fond immédiatement avant la mesure
- ☐ Veiller à une quantité de combustible suffisante
 - ↳ N'utiliser que des combustibles de grande qualité et conformes aux exigences indiquées dans le mode d'emploi de la chaudière (chapitre « Combustibles autorisés »)
- ☐ Le jour de la mesure, prévoir une demande de chaleur suffisante (par exemple, l'accumulateur doit pouvoir accumuler de la chaleur pendant la durée de chauffage nécessaire à la mesure)
- ☐ Pour la mesure, une ouverture de mesure adaptée doit être disponible dans le conduit de fumée droit. L'ouverture de mesure doit être à une distance du double du diamètre du conduit de fumée de la dernière déviation en amont.
 - ↳ Une position incorrecte de l'ouverture fausse le résultat de la mesure

5.5.1 Mettre l'installation en marche


Quand le nettoyage est terminé :

- ☐ Remonter tous les composants démontés dans l'ordre inverse, s'assurer qu'ils sont étanches et remontés correctement



- ☐ Activer l'interrupteur principal
 - ↳ Une fois le démarrage du système de la commande effectué, la chaudière est opérationnelle
- ☐ Allumer la chaudière en appuyant sur « Chaudière MARCHE »
 - ↳ Le mode automatique est activé. L'installation de chauffage est régulée en mode automatique par la commande selon le mode de fonctionnement réglé

5.5.2 Démarrage de la mesure des émissions



- ☐ Dans l'écran de base, activer le « Mode ramoneur »
- ☐ Dans le menu, sélectionner le moment suivant :

immédiat	☐ Définir le type de mesure (charge nominale / puissance partielle) ↳ La température des gaz d'échappement et la teneur résiduelle en oxygène devraient se stabiliser au bout de 20 minutes environ après l'activation ↳ Un affichage sur l'écran indique que la chaudière est prête à la mesure, dès que toutes les conditions sont remplies pour la mesure
Saisie du moment	☐ Saisie du moment auquel la mesure a lieu (date et heure) ↳ La chaudière s'arrête de manière contrôlée avant le début de la mesure, en fonction de la durée de verrouillage, et ne démarre plus jusqu'au moment défini ↳ REMARQUE ! La chaudière démarre 30 minutes avant le début de la mesure et est déjà prête pour la mesure au moment indiqué.

5.6 Pièces détachées

En utilisant les pièces d'origine Froling, vous utilisez dans votre installation des pièces détachées qui sont parfaitement adaptées les unes aux autres. La précision d'ajustage optimale des pièces réduit le temps de montage et préserve sa durée de vie.

REMARQUE

Le montage d'autres pièces que celles d'origine annule la garantie.

- ☐ N'utiliser que des pièces détachées d'origine lors du remplacement de composants / de pièces.

5.7 Consignes pour l'élimination

5.7.1 Élimination des cendres

- Autriche :* ☐ Éliminer les cendres conformément à la loi sur la production de déchets (AWG)
- Autres pays :* ☐ Éliminer les cendres conformément aux prescriptions en vigueur dans le pays

5.7.2 Élimination des composants de l'installation

- ☐ Veiller à une mise au rebut respectueuse de l'environnement, conformément aux dispositions de l'AWG (Autriche) ou aux prescriptions légales du pays concerné.
- ☐ Les matériaux recyclables triés et nettoyés peuvent être apportés à un centre de recyclage.
- ☐ La chambre de combustion doit être éliminée comme déchets de chantier.

6 Résolution des problèmes

6.1 Panne générale au niveau de l'alimentation électrique

Contexte de l'erreur	Cause de l'erreur	Élimination de l'erreur
Aucun affichage à l'écran	Panne de courant générale	
Commande hors tension	Interrupteur principal désactivé Disjoncteur différentiel FI, disjoncteur de protection de l'alimentation ou disjoncteur de protection de la commande programmable déclenché	Activer l'interrupteur principal Activer le disjoncteur différentiel


6.1.1 Comportement de l'installation après une panne de courant

Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, la chaudière se trouve dans le mode de fonctionnement réglé au préalable et est commandée selon le programme défini.

- ☐ **Après la panne de courant, vérifier si le STB est tombé.**
- ☐ **Pendant et après la panne de courant, garder les portes de la chaudière fermées, au moins jusqu'au démarrage automatique du ventilateur d'extraction.**

6.2 Surtempérature

Le limiteur de température de sécurité (STB) éteint la chaudière à une température maximale de 100°C. Les pompes continuent à fonctionner.



Dès que la température baisse en dessous de 75 °C environ, il est possible de déverrouiller mécaniquement le STB.

- ☐ Dévisser le capuchon du STB
- ☐ Déverrouiller le STB en faisant pression avec le tournevis

6.3 Pannes avec message de défaut

En cas de présence d'un défaut qui n'a pas encore été supprimé :

- ☐ La DEL d'état indique le type de panne.
 - Orange clignotante : avertissement
 - Rouge clignotante : erreur ou alarme
- ☐ Le message de défaut s'affiche à l'écran.

Le terme « Défaut » désigne à la fois un avertissement, une erreur ou une alarme. Les trois types de messages se différencient par le comportement de la chaudière :



AVERTISSEMENT	En cas d'avertissement, la chaudière continue à fonctionner de façon contrôlée dans un premier temps, ce qui permet d'éviter une procédure d'extinction si le défaut est supprimé rapidement.
ERREUR	La chaudière s'arrête de façon contrôlée et reste à l'état « Chaudière arrêtée »
ALARME	Une alarme entraîne l'arrêt d'urgence de la chaudière. La chaudière s'éteint immédiatement, la commande des circuits de chauffage et les pompes restent activées.

6.3.1 Procédure à suivre en cas de messages de défaut

Si un défaut est présent au niveau de la chaudière, il s'affiche à l'écran.


Si le défaut est acquitté, même s'il n'a pas été supprimé, la fenêtre avec le défaut correspondant peut être rouverte comme suit :

Ouvrir l'affichage défaut



Tous les défauts actuels sont indiqués sur l'affichage défaut

- ☐ Il peut être ouvert en appuyant sur le défaut indiqué
- ☐ Le défaut présent est affiché dans l'onglet « Message »
- ☐ Toucher l'onglet « Remède » pour afficher les causes possibles ainsi que les procédures à suivre afin de les supprimer



- ☐ Appuyer sur le symbole d'arrêt permet de fermer le défaut actuel et d'afficher la liste de défauts
- ☐ Appuyer à nouveau sur le symbole d'arrêt ainsi que sur la confirmation de lecture de tous les défauts permet de revenir à l'écran de base
 - ↳ La chaudière est dans le mode de fonctionnement réglé au préalable

[illegible]

[illegible]

Adresse du fabricant

Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
+43 (0) 7248 606 0
info@froeling.com

Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
+49 (0) 89 927 926 0
info@froeling.com

Froling srl

Via J. Ressel 2H
I-39100 Bolzano (BZ)
+39 (0) 471 060460
info@froeling.it

Froling SARL

1, rue Kellermann
F-67450 Mundolsheim
+33 (0) 388 193 269
froling@froeling.com

Adresse du revendeur local

Cachet

Service après-vente Froling

Autriche
Allemagne
Monde

0043 (0) 7248 606 7000
0049 (0) 89 927 926 400
0043 (0) 7248 606 0



www.froeling.com

froling 